

Cilindros hidráulicos y carros para troqueles para la construcción de útiles, moldes y maquinaria





Indice

| | | Páginas |
|---|--|--|
| Generalidades | | 5-6 |
| Descripción | | 6-7 |
| Número de carreras/ Capacidad y rendimiento Funcionamiento Combinación suministrador - receptor Elección de los componentes | | 8 9 10 11-14 |
| Tamaños y Códigos | | 15-47 |
| Receptores (unidades de trabajo) Cilindros de trabajo 15–40–60–90–150 kN Cilindro de trabajo con placa de fondo 15–40–60–90–150 kN Carros para troqueles compactos 15–40–60–90–150 kN Suministradores (unidades de accionamiento) 15–40–60–90–150 kN Carro para troqueles de plegar Electrobomba hidráulica | 16–22–30- 17–23–31- 18–34–32- 22–28–34- | -37–43 -38–44 |
| Accesorios | | 49 - 68 |
| Mangueras de enlace Conexiones roscadas Enchufes rápidos Dispositivo de llenado y control Unidad de llenado de aceite Herramientas de montaje Dispositivo de control Uniones roscadas para equipo combinado interruptores presostáticos de membrana Juego de montaje del detector de proximidad Detector de proximidad inductivo/Cable de conexión Juego de montaje para corredera de plegar Bloque de seguridad Placa de datas | | 50 - 51 50 - 54 55 - 56 57 58 59 60 61 62-63 64 65 66 67 68 |
| Ejemplos de montaje para el control de seguridad del proceso | | 71-75 |
| Control del funcionamiento Ejemplos de aplicación | | 72-75 77-81 |
| FIBRO – Tradición y técnica moderna | | 82-83 |
| Representaciones | | 84-85 |

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Generalidades

Generalidades

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema, deben enviarse a FIBRO los detalles de su aplicación y de las condiciones de montaje, para su comprobación.

Conviene determinar con antelación los puntos de sujeción y las longitudes de las mangueras necesarios para el montaje del sistema en el útil.



Los trabajos de montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento del sistema de suministrarrecibir requieren conocimientos específicos, que por este motivo deben ser realizados exclusivamente por personal especializado, enseñado por FIRRO

Para ello puede usted pedir la visita de un técnico del Servcio al Cliente de FIBRO, cuyo coste facturaremos de acuerdo con nuestras tarifas vigentes.


Sírvanse contactarnos para convenir fechas.

Para consultas técnicas estamos siempre a su disposición.



Debido a que los sistemas de suministrar-recibir son siempre ejecuciones especiales, recomendamos tener en reserva sistemas de repuesto, ya que, en caso de avería, hay que contar con los correspondientes plazos de entrega.

Suministrador (unidad de accionamiento)



Generalidades

El Sistema de Suministrar-Recibir es un componente ideal Este sistema se emplea sobre todo de forma creciente en accionamientos para operaciones de embutir, formar, estampar y perforar, especialmente cuando por moti-vos de espacio o de alojamiento resulta imposible usar carros para troqueles con-vencionales.

El llamado receptor realiza el movimiento de trabajo (p.e. cilindro de trabajo), para cuya instalación se puede elegir el espacio libremente.

Este receptor es accionado por un sumini-strador (cilindro de accionamiento), que es activado por un movimiento de carrera (p.e. prensa).

Ambas unidades están enlazadas por una manguera hidráulica, a través del cual se desplaza el volumen de aceite del suminis-trador al receptor.

Descripción

Suministrador (unidad de accionamiento)

El suministrador consiste en los siguientes componentes:

- Cilindro de accionamiento
- Acumulador de presión
- Placa adaptadora

El cilindro de accionamiento por un lado está lleno de aceite. En el lado opuesto actúa la máquina que realiza la carrera.

El acumulador de presión por un lado está lleno de gas de nitrógeno. En reposo toca el pistón fondo y no ejerce presión sobre el sistema.

La placa adaptadora une el cilindro de accionamiento (suministrador) al acumulador de presión y el cilindro de trabajo (receptor).

En ejecución normal, el volumen del acumulador de presión es equivalente al volumen total de desplazamiento del cilindro de accionamiento, resultando una altura idéntica con el émbolo del pistón. El seguro de rotura abre a una presión de 517 bar.

El suministrador está disponible también en ejecución con cilindro de accionamiento y acumulador de presión separados.

Receptor (unidad de trabajo)

Existen 3 tipos de receptores:

- Cilindro de trabajo 2018.30./40./50./60.
- Carro para troqueles compacto 2018.11.
- Carro de troqueles para plegar 2018.12.

Cilindro de trabajo 2018.30./40./50./60.

Características constructivas

El cilindro de trabajo lleva una carga unilateral de nitrógeno (20 a 40 bar). Sobre el lado opuesto actúa el volumen de aceite desplazado del cilindro de accionamiento al accionarse

Entonces actúa el cilindro de trabajo. El gas de nitrógeno efectúa el retorno cuando cesa la presión sobre el cilindro de accionamiento.

El volumen de recorrido del cilindro de trabajo es el doble de la longitud nominal de recorrido admitida. El volumen sobrante sirve como cámara de gas para que el gas de nitrógeno bajo presión efectúe el retorno.

Características técnicas

El cilindro de trabajo ha sido diseñado para accionar un componente autónomo del útil (p.ej. corredera).

El recorrido nominal del cilindro de trabajo puede limitarse mediante topes externos. Por defecto, la longitud del recorrido se limita con un tope interior según la longitud del recorrido nominal. El cilindro de trabajo se sortea y no se establece ninguna fuerza lateral. Los componentes del útil deben guiarse de forma autónoma.



Fuerzas laterales que actúen sobre el cilindro de trabajo ocasionarán el fallo del sistema.

Al sujetar los componentes, debe observarse una alineación perfecta de los ejes para evitar fuerzas laterales durante el recorrido. La unión debe efectuarse mediante perno de acoplamiento o similar (sin unión rígida entre el pistón del cilindro de trabajo con componentes del útil).

Carro para troqueles compacto 2018.11.

Características constructivas

El cilindro de accionamiento, al accionarse, mueve el vástago del émbolo del carro para troqueles compacto. Un muelle de gas externo incorporado efectúa el retorno. Para el seguro anti-giro de la placa porta-troqueles existen dos columnas guiadas. El juego de guía es de 0,01 a 0,03 mm.

Características técnicas

El carro para troqueles compacto es adecuado para operaciones de punzonado sin fuerzas laterales. El carro para troqueles compacto está guiado y va dotado de un tope interno de final de carrera. Punzones pueden montarse directamente en la placa porta-troqueles.



Fuerzas laterales que actúen sobre el carro para troqueles compacto ocasionarán el fallo del sistema.

Para operaciones de estampación con estrechos juegos de corte y con fuerzas descentradas debe preverse un guiado adicional externo para absorber las fuerzas laterales. También aquí, al igual que el cilindro de trabajo, debe unirse el carro para troqueles al guiado adicional mediante un perno de acoplamiento (desacoplamiento). El carro para troqueles compacto se monta con cuatro tornillos de sujeción. Para soportar las fuerzas de estampación, se ha practicado una ranura para muelle con asiento. El posicionado se obtiene mediante dos oberturas de asiento.

Carro para troqueles para plegar 2018.12.

Características constructivas

Las características del carro para troqueles para plegar son similares a las del carro para troqueles compacto. El cilindro de accionamiento, al accionarse, mueve el vástago del émbolo del carro para troqueles para plegar. Un muelle de gas externo incorporado efectúa el retorno. Para el seguro anti-giro de la placa porta-troqueles existen dos columnas guiadas. El juego de guía es de 0,01 a 0,03 mm. Para absorber fuerzas laterales, la placa porta-troqueles va provista adicionalmente de un apoyo mediante un rodillo y una placa de apoyo.

Características técnicas

El carro para troqueles para plegar es adecuado para operaciones con fuerzas laterales (p.e. doblar hacia arriba / hacia abajo). El carro para troqueles para plegar está guiado y va dotado de un tope interno de final de carrera. Punzones pueden montarse directamente en la placa porta-troqueles.



Para operaciones de plegar con fuerzas fuera del centro debe preverse un guiado adicional externo.

El carro para troqueles para plegar se monta con cuatro tornillos de sujeción. Para soportar las fuerzas de flexión, se ha practicado una ranura para muelle con asiento. El posicionado se obtiene mediante dos oberturas de asiento.

Accionamiento alternativo

Para el accionamiento del receptor pueden emplearse igualmente equipos hidráulicos (ver página 50). La presión de trabajo admitida no debe exceder 150 bar. Deben observarse también las velocidades máximas (ver página 8).

Dispositivos de llenado

Gas de nitrógeno: Tanto el acumulador como el receptor pueden llenarse mediante el dispositivo de llenado de muelles de gas 2480.00.32.21.

Huidráulica: Para el llenado y la purga del sistema se emplea el dispositivo de llenado de aceite 2018.00.30.

Las operaciones de llenado y purga del sistema se describen detalladamente en el manual de servicio que se entrega con el dispositivo.

Conexiones hidráulicas

Ver también páginas 51 a 58.

Las conexiones hidráulicas se realizan preferentemente con mangueras flexibles de alta presión de fácil manejo (ver página 50).

Para espacios reducidos, se ofrecen como alternativa conexiones con tubo hidráulico de sistema.

Las conexiones roscadas para mangueras o tubos son idénticas.

La longitud de manguera no debería ser superior a 2000 mm, para mantener el aumento de volumen dentro de límites tolerables, importante para el incremento constante de la presión, y más aún para mantener el golpe de corte en operaciones de estampación pequeño y sin un incremento de la presión apreciable.

Las conexiones deben ser aptas como mínimo para 300 bar de presión de trabajo y 1000 bar de presión de rotura. Esto es condición previa para la necesaria rigidez de las conexiones y la función del seguro de rotura de 517 bar.

Acoplamiento de cierre rápido para mangueras hidráulicas

Es recomendable dotar las conexiones por mangueras hidráulicas de un acoplamiento de cierre rápido.

Ventajas:

- El sistema puede llenarse y purgarse bajo condiciones óptimas ya en FIBRO o fuera del útil en la planta del cliente.
- En montajes o desmontajes de útiles se desacopla la conexión con mangueras hidráulicas entre suministrador y receptor mediante el acoplamiento de cierre rápido, haciéndose innecesario un desmontaje de mangueras, vaciado de aceite, nuevo llenado y purga del sistema, con el consiguiente ahorro de costes.

Como orientación constructiva, en las páginas 51, 54-58 se informa sobre las conexiones roscadas usuales y mangueras, con ilustraciones.

FIBRO se ofrece para confeccionar las mangueras para conexiones según indicaciones.

Fugas y control del nivel de aceite

La experiencia adquirida en la fabricación de muelles de gas nos permite la elección óptima de las juntas. El resultado consiste en una hermeticidad permanente.

Con los materiales disponibles y un montaje cuidadoso pueden realizarse las conexiones sin fugas.

Una fuga de aceite queda compensada temporalmente por el volumen de sobre-carrera en el acumulador de presión

El acumulador de presión y el cilindro de accionamiento tienen idéntica altura, de manera que una pérdida de aceite en el sistema puede apreciarse por la diferencia de altura.

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Número de carreras

El número de carreras depende del paso más pequeño, del volumen de aceite y de la presión de accionamiento y retorno. Los pasos de las conexiones permiten una velocidad de la carrera de trabajo de mass. 0,8 m/s., pero también es limitada por el recalentamiento del propio sistema debido a un alto número de carreras. La temperatura del sistema no debe sobrepasar los 60 °C.

Como al aumentar la temperatura del sistema, el aceite hidráulico va ganando en volumen, el receptor va no volverá completamente a la posición de inicio del recorrido debido a la expansión del aceite. Por este motivo, ha de mantenerse una reserva de recorrido al inicio (recorrido vacío).



Según el número de recorridos, el recorrido vacío mínimo debe estar entre 3-6 mm.

Recomendaciones de seguridad

A causa de un exceso de volumen de desplazamiento en el cilindro de trabajo, debido a un exceso de sobrecarrera y/o un bloqueo del cilindro de trabajo, la presión del sistema puede sobrepasar la presión admisible de 280 bar, que, al alcanzarse el valor crítico de 517 bar, hará abrir la válvula de seguro de rotura.

Las conducciones de enlace deben ser aptas para una presión nominal de 300 bar y una presión de rotura de 1000 bar.

La presión de gas en el acumulador de presión es de 150 bar, por lo que está sujeto a las directrices sobre recipientes a presión DGRL 97/23/EG.

Para mayor seguridad del proceso, recomendamos efectuar un control de la presión del gas mediante la conexión de un dispositivo de control según el programa de accesorios.

Capacidad y rendimiento

Las fuerzas de la tabla más abajo son válidas para las siguientes presiones de gas de nitrógeno:

Acumulador de presión 150 bar Cilindro de trabajo 20 bar Carro para troqueles compacto

2018.11.01500. y 2018.11.04000.

Muelle de gas 2480.21. o sea . .23.00000. 180 bar 2018.11.06000.

180 bar

Muelle de gas 2487.12.00350.

Carro para troqueles compacto 2018.11.09000.

Muelle de gas 2480.12.00500.

150 bar

2018.11.15000.

Muelle de gas 2487.12.00750. 150 bar

Carro para troqueles para plegar

2018.12.04000.049

Muelle de gas 2480.21. o sea . .23.00000. 180 bar

Observación

El acumulador de presión y el cilindro de trabajo son recipientes a presión, sujetos a las directrices para recipientes a presión DGRL 97/23/EG.

En operaciones de estampación y punzonado, la fuerza nominal del carro para troqueles compacto debe aplicarse sólo al 75 %, para mantener pequeño el golpe de corte. ya incrementado por el acumulador de presión. El golpe de corte puede reducirse rectificando los bordes de la herramienta (p.e. en forma de tejado), y consecuentemente aumenta la fuerza a aplicar.

| | | Cilin | dro d | e trak | oajo | | Carr | o par | a troq | ueles | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------|-------|--------|--------|-----|------|-------|--------|-------|-----|----------------|--------|---------|---------|---------|-----|
| Descripción | | Carr | o par | a troc | queles | 6 | com | pacto |) | | | Carro de plega | ırSumi | nistrac | dor | | |
| | | 2018 | 3.30. | | | | 2018 | 3.11 | | | | 2018.12. | 2018 | .20 | | | |
| Fuerza (Tamaño) | kN | 15 | 40 | 60 | 90 | 150 | 15 | 40 | 60 | 90 | 150 | 40 | 15 | 40 | 60 | 90 | 150 |
| Fuerza inicial de retroceso | kN | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 4 | - | - | - | - | - |
| Presión mínima del gas | bar | 10 | | | | | 125 | | | 105 | | 125 | 50 | | | | |
| Presión máxima del gas | bar | 40 | | | | | 180 | | | 150 | | 180 | 180 | | | | |
| Longitud de carrera | mm | 25,5 | 0,100 |) | | | 24,4 | 9,99* | | | | 49 | 35**, | 60**, 1 | 10**, 1 | 60**(1) | |
| Velocidad máxima | m/s | 0,8 | | | | | 0,8 | | | | | 0,8 | 0,8 | | | | |
| Velocidad máxima de retroces | om/s | 0,8 | | | | | 0,8 | | | | | 0,8 | 0,8 | | | | |
| Frecuencia máxima | carreras/min | 30 | | | | | 60 | | | 30 | | 60 | 60 | | 60 | 30 | 30 |
| Temperatura ambiente | °C | 10-4 | 10 | | | | 10-4 | 10 | | | | 10-40 | 10-40 |) | | | |

^{*} no con 2018.11.01500.

Tabla 1: Datos técnicos

Valores diferentes a los indicados en esta tabla pueden aceptarse únicamente bajo condiciones determinadas o con combinaciones de longitudes de carrera, velocidades y frecuencias.


^{**} inclusive + 10 mm sobre-carrera

⁽¹⁾ no con 2018.20.01500. y 2018.20.15000.


Funcionamiento

La interrelación de los componentes descritos en el Sistema de Suministrar-Recibir es la siguiente:


① El cilindro de accionamiento es accionado por el movimiento de carrera (prensa).




② Tan pronto que la presión en el sistema hidráulico supera la presión del gas pre-comprimido en el cilindro de trabajo, el mismo inicia la carrera.



③ Tan pronto que el cilindro de trabajo ha llegado al final de su carrera de trabajo, la presión en el sistema se incrementa hasta la presión existente en el acumulador de presión. El volumen restante de aceite desplazado es absorbido por el acumulador de presión (sobre-carrera aprox. 3-10 mm del cilindro de accionamiento).




④ Esta sobre-carrera es imprescindible para asegurar un incremento de presión inicial idéntico en cada carrera.



Al iniciar la prensa su carrera de retroceso, sincronizadamente el cilindro de accionamiento retorna a su posición inicial, debido a la contra-presión del gas de nitrógeno del cilindro de trabajo.

Relaciones de presión en el sistema



Esta ilustración representa el incremento de la presión de aceite durante el ciclo de trabajo. Antes del movimiento de trabajo, el sistema está sin presión. Al actuar la prensa sobre el cilindro de accionamiento, aumenta la presión de aceite hasta la presión del gas pre-comprimido en el receptor. Al avanzar la carrera del cilindro de trabajo, el volumen de gas continúa comprimiéndose hasta la operación de trabajo. Al mismo tiempo experimenta el sistema un aumento de la contra-presión, p.e. debido a la operación de estampar. Si después de la operación de trabajo continúa la carrera del cilindro de accionamiento hasta su posición final, el aceite sobrante es absorbido totalmente por el acumulador de presión, y la presión del aceite es sometida a la presión de llenado del acumulador de presión.

Si durante la fase de trabajo del sistema se produce un fallo en el utillaje, que bloquea el movimiento de elevación del receptor, el acumulador de presión absorbe el volumen total del aceite desplazado. La presión del aceite aumenta hasta alcanzar la presión del gas de nitrógeno comprimido. Por motivos de seguridad, el acumulador de presión lleva integrado un seguro de rotura que abre a 517 bar, para dejar escapar el nitrógeno al exterior. De esta forma se obtiene una seguridad del conjunto que impide que el Sistema de Suministrar-Recibir pueda dañar el utillaje.


nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Posibilidades de combinación entre suministrador y receptor

Receptor con movimiento avanzado


Cuando un movimiento de carrera del receptor es necesario ya antes de iniciar la operación de trabajo, el mismo puede realizarse mediante un muelle de gas. La carrera de la prensa acciona un muelle de gas, que a su vez actúa sobre el suministrador, debido a su presión interna superior a la presión nominal del suministrador.

Una vez alcanzada la posición final del receptor, la sobrecarrera del accionamiento (prensa) es compensada por el sobrante de carrera del émbolo del muelle de gas, cuyo vástago, unido a una pletina, actúa sobre un tubo distanciador, cuya función es de tope fijo (la pletina debe ser de diámetro mayor que el del tubo), y así no sobrepasa la carrera del émbolo del suministrador.




Accionamiento asíncrono de varios receptores

Varios receptores pueden accionarse por un solo suministrador común. Pero no debe existir ninguna conexión mecánica entre los receptores, ya que es imposible garantizar movimientos absolutamente sincronizados, debido a longitudes diferentes de mangueras de enlace (retardos por la circulación) y fuerzas de retroceso.




Acionamiento sincronizado de varios receptores

Un accionamiento sincronizado puede obtenerse mediante el empleo de dos sistemas de idénticos tamaños. No obstante, condición previa para esta aplicación deben ser idénticas fuerzas de retroceso de los receptores.




Accionamiento en diferentes tiempos de uno o de varios receptores

Mediante la combinación de dos carreras diferentes pueden obtenerse accionamientos en diferentes tiempos, y con ello una secuencia de trabajo variable de los receptores. El receptor que es accionado en primer lugar realiza el primer paso de trabajo. Al sobrepasar el final de carrera del receptor, el aceite sobrante es desplazado al acumulador de presión (no representado en la ilustración). Así puede actuar el segundo receptor en la secuencia de trabajo.



Accionamiento variable de velocidad-fuerza

Mediante una variación de los tamaños de los suministradores respecto a los tamaños de los receptores, pueden combinarse a voluntad entre si las fuerzas y las velocidades de carrera respectivamente. La velocidad máxima de carrera no debería exceder de 0,8 m/s.



Transmisiones

Transmisiones de reducción / multiplicación pueden efectuarse en cuatro variantes:

- a) Fuerza
- b) Velocidades entre los receptores
- c) Velocidad de carrera de la prensa respecto a la velocidad de carrera del receptor
- d) Longitudes de carrera

Relaciones de transmisión

La relación en los factores comunes acostumbra a ser 1:1.

Mediante combinaciones entre los diferentes suministradores y receptores, así como su número, puede variarse la relación de transmisión. (Ver tabla página 12).

Elección de los componentes

A continuación se especifica paso a paso: La determinación de los tamaños de los componentes teniendo en cuenta las fuerzas necesarias, la longitud de carrera y el número de etapas del ciclo.

Paso 1: Determinación del tamaño de la unidad receptora

Calcular la fuerza necesaria para la operación de trabajo en el útil. Elegir el receptor con fuerza suficiente para la operación de trabajo. Si no fuese posible determinar exactamente la fuerza necesaria, conviene usar un receptor de fuerza superior a la estimada.

| Fuerza necesaria en (kN) | Receptor | • | |
|--------------------------|----------|---------|--|
| 0- 15 | 2018. | .01500. | |
| 15- 40 | 2018. | .04000. | |
| 40- 60 | 2018. | .06000. | |
| 60- 90 | 2018. | .09000. | |
| 90-150 | 2018. | .15000. | |

Fuerza necesaria: _____kN Tamaño del receptor: ____

Ejemplo: Con una fuerza necesaria de 22 kN debe elegirse un recdeptor con 40 kN. Receptor 2018. — 04000.

Paso 2: Longitud de carrera del receptor

Determinar la longitud de carrera necesaria para la ejecución de la operación en el útil. Escoger el receptor con la carrera más corta posible, pero teniendo en cuenta que en el útil debe quedar espacio suficiente para la pieza.

| Carrera necesaria | Carrera máxima | Código | |
|-------------------|----------------|--------|-------|
| (mm) | receptor (mm) | | |
| 0- 25 | 25 (24)*** | 2018. | .025* |
| 25- 50 | 50 (49)*** | 2018 | .050* |
| 50–100 | 100 (99)**/*** | 2018 | .100* |

- **) Carrera no es válida para el carro para troqueles compacto 2018.11.01500.
- ***) Carro para troqueles compacto

Longitud de carrera receptor: _____ mm

Ejemplo: Para una longitud de carrera de 35 mm, elegir un receptor con 50 mm de carrera.

Paso 3: Código de pedido para la unidad receptora

Elegir el receptor de acuerdo con la operación de trabajo correspondiente. Ver también páginas 6, 7, 12-14

Carro para troqueles compacto: 2018.11.

Carro de plegar: 2018.12.04000.049

Ejemplo: El código de pedido para el carro para troqueles compacto es 2018.11.04000.049



| | | | Suminis | | | | strador | | | | | Sumini | | | | istrador | |
|------------------------|------------------------|-----|---------|-----|-----|-------|---------|-----|-------|-----|-----|------------|-----------|-----|------------|------------|-----|
| Receptor Fuerza (kN | Carrera) nom. (mm) | Núm | 15 kN | GH | ÜV | 40 kN | GH | ÜV | 60 kN | GH | ÜV | 90 kN | GH | ÜV | 150 kN | N GH | ÜV |
| 15 | 25 | 1 | 035 | 35 | 1,0 | 035 | 20 | 2,5 | 035 | 16 | 4,0 | 035 | 14 | 6,3 | 035 | 13 | 9,8 |
| | 25 | 2 | 060 | 60 | 0,5 | 035 | 30 | 1,5 | 035 | 23 | 2,0 | 035 | 18 | 3,1 | 035 | 15 | 4,9 |
| | 25 | 3 | 110 | 85 | 0,3 | 060 | 40 | 0,8 | 035 | 29 | 1,3 | 035 | 22 | 2,1 | 035 | 18 | 3,3 |
| | 50 | 1 | 060 | 60 | 1,0 | 035 | 30 | 2,5 | 035 | 23 | 4,0 | 035 | 18 | 6,3 | 035 | 15 | 9,8 |
| | 50 | 2 | 110 | 110 | 0,5 | 060 | 50 | 1,2 | 035 | 35 | 2,0 | 035 | 26 | 3,1 | 035 | 20 | 4,9 |
| | 50 | 3 | | | | 110 | 70 | 0,8 | 060 | 48 | 1,3 | 035 | 34 | 2,1 | 035 | 25 | 3,3 |
| | 100 | 1 | 110 | 110 | 1,0 | 060 | 50 | 2,5 | 035 | 35 | 4,0 | 035 | 26 | 6,3 | 035 | 20 | 9,8 |
| | 100 | 2 | | | , | 110 | 91 | 1,2 | 060 | 60 | 2,0 | 060 | 42 | 3,1 | 035 | 30 | 4,9 |
| | 100 | 3 | | | | 160 | 131 | 0,8 | 110 | 85 | 1,3 | 060 | 58 | 2,1 | 060 | 41 | 3,3 |
| | 150 | 1 | 160 | 160 | 1,0 | 110 | 70 | 2,5 | 060 | 48 | 4,0 | 060 | 34 | 6,3 | 035 | 25 | 9,8 |
| | 150 | 2 | | | | 160 | 131 | 1,2 | 110 | 85 | 2,0 | 060 | 58 | 3,1 | 060 | 41 | 4,9 |
| | 150 | 3 | | | | | | | 160 | 123 | 1,3 | 110 | 82 | 2,1 | 060 | 56 | 3,3 |
| 40 | 25 | 1 | 110 | 72 | 0,4 | 035 | 35 | 1,0 | 035 | 26 | 1,6 | 035 | 20 | 2,5 | 035 | 16 | 3,9 |
| | 25 | 2 | | | | 060 | 60 | 0,5 | 060 | 41 | 0,8 | 035 | 30 | 1,3 | 035 | 23 | 2,0 |
| | 25 | 3 | | | | 110 | 85 | 0,3 | 060 | 57 | 0,5 | 060 | 40 | 0,8 | 035 | 29 | 1,3 |
| | 50 | 1 | | | | 060 | 60 | 1,0 | 060 | 41 | 1,6 | 035 | 30 | 2,5 | 035 | 23 | 3,9 |
| | 50 | 2 | | | | 110 | 110 | 0,5 | 110 | 72 | 0,8 | 060 | 50 | 1,3 | 035 | 35 | 2,0 |
| | 50 | 3 | | | | 160 | 160 | 0,3 | 110 | 103 | 0,5 | 110 | 70 | 0,8 | 060 | 48 | 1,3 |
| | 100 | 1 | | | | 110 | 110 | 1,0 | 110 | 72 | 1,6 | 060 | 50 | 2,5 | 035 | 35 | 3,9 |
| | 100 | 2 | | | | | | | 160 | 134 | 0,8 | 110 | 89 | 1,3 | 060 | 61 | 2,0 |
| | 100 | 3 | | | | | | - | | | | 160 | 129 | 0,8 | 110 | 86 | 1,3 |
| | 150 | 1 | | | | | | | 160 | 103 | 1,6 | 110 | 70 | 2,5 | 060 | 48 | 3,9 |
| | 150 | 2 | | | | | | | | | | 160 | 129 | 1,3 | 110 | 86 | 2,0 |
| | 150 | 3 | | | | | | | | | | | | | 160 | 124 | 1,3 |
| 60 | 25 | 1 | 110 | 110 | 0,3 | 60 | 50 | 0,6 | 035 | 35 | 1,0 | 035 | 26 | 1,6 | 035 | 20 | 2,4 |
| | 25 | 2 | | | | 110 | 91 | 0,3 | 060 | 60 | 0,5 | 060 | 42 | 0,8 | 035 | 30 | 1,2 |
| | 25 | 3 | | | | 160 | 131 | 0,2 | 110 | 85 | 0,3 | 060 | 58 | 0,5 | 060 | 41 | 0,8 |
| | 50 | 1 | | | | 110 | 91 | 0,6 | 060 | 60 | 1,0 | 060 | 42 | 1,6 | 035 | 30 | 2,4 |
| | 50 | 2 | | | | | | | 110 | 110 | 0,5 | 110 | 74 | 0,8 | 060 | 51 | 1,2 |
| | 50 | 3 | | | | | | | 160 | 160 | 0,3 | 110 | 106 | 0,5 | 110 | 71 | 0,8 |
| | 100 | 1 | | | | | | | 110 | 110 | 1,0 | 110 | 74 | 1,6 | 060 | 51 | 2,4 |
| | 100 | 2 | | | | | | | | | | 160 | 138 | 0,8 | 110 | 92 | 1,2 |
| | 100 | 3 | | | | | | | | | | | | | 160 | 133 | 0,8 |
| | 150 | 1 | | | | | | | 160 | 160 | 1,6 | 110 | 106 | 1,6 | 110 | 71 | 2,4 |
| | 150 | 2 | | | | | | | | | | | | | 160 | 133 | 1,2 |
| 90 | 25 | 1 | | | | 110 | 73 | 0,4 | 060 | 49 | 0,6 | 035 | 35 | 1,0 | 035 | 26 | 1,6 |
| | 25 | 2 | | | | 160 | 136 | 0,4 | 110 | 88 | 0,3 | 060 | 60 | 0,5 | 060 | 42 | 0,8 |
| | 25 | 3 | | | | | | | 160 | 127 | 0,2 | 110 | 85 | 0,3 | 060 | 58 | 0,5 |
| | 50 | 1 | | | | 160 | 136 | 0,4 | 110 | 88 | 0,6 | 060 | 60 | 1,0 | 060 | 42 | 1,6 |
| | 50 | 2 | | | | 100 | | J,¬ | | | 5,5 | 110 | 110 | 0,5 | 110 | 74 | 0,8 |
| | 50 | 3 | | | | | | | | | | 160 | 160 | 0,3 | 110 | 106 | 0,5 |
| | 100 | 1 | | | | | | | | | | 110 | 110 | 1,0 | 110 | 74 | 1,6 |
| | 100 | 2 | | | | | | | | | | | | .,0 | 160 | 138 | 0,8 |
| | 150 | 1 | | | | | | | | | | 160 | 160 | 1.0 | 110 | | |
| | 150 | 1 | | | | | | | | | | 160 | 160 | 1,0 | 110 | 106 | 1,6 |
| 150 | 25 | 1 | | | | 110 | 108 | 0,3 | 110 | 71 | 0,4 | 060 | 49 | 0,6 | 035 | 35 | 1,0 |
| | 25 25 | 3 | | | | | | | 160 | 132 | 0,2 | 110 160 | 88 127 | 0,3 | 060 110 | 60 85 | 0,5 |
| | | 5 | | | | | | | | | | | 121 | ٥,٢ | 110 | 00 | |
| | 50 | 1 | | | | | | | 160 | 132 | 0,4 | 110 | 88 | 0,6 | 060 | 60 | 1,0 |
| | 50 50 | 3 | | | | | | | | | | | | | 110 160 | 110 160 | 0,5 |
| | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 110 | 440 | 4 0 |
| | 100 | 1 | | | | | | | | | | | | | 110 | 110 | 1,0 |

Paso 4a:

Tamaño y carrera del receptor

El Paso 4a es aplicable cuando hasta tres receptores de idéntico tamaño están enlazados con un solo suministrador. Si deben acoplarse receptores diferentes a un suministrador, debe aplicarse el Paso 4b.

El suministrador debe elegirse según la siguiente tabla. La tabla debe interpretarse por el siguiente orden: Receptor - Fuerza - Carrera - Número - Suministrador - Longitud de carrera. No es recomendable acoplar más de tres receptores a un solo suministrador. La velocidad máxima de carrera del receptor (0,8 m/s) debe respetarse.

Ver también los siguientes ejemplos:

Ejemplo 1 (Fig. 1): Para un carro para troqueles compacto 2018.11.04000.049 se prevé como Standard un suministrador 2018.20.04000.060. La carrera nominal del suministrador es de 60 mm. La relación de transmisión es 1,0. La velocidad de carrera del carro para troqueles compacto es idéntica a la velocidad de la prensa.

Ejemplo 2 (Fig. 2): Si de la carrera de la prensa la carrera útil es sólo de 30 mm para la operación de trabajo, debe elegirse una unidad suministradora de mayor tamaño 2018.20.09000.035 para la unidad receptora 2018.11.04000.049. La carrera útil del suministrador es de 30 mm, la relación de transmisión 2,5. A una velocidad de la prensa de 0,3 m/s resulta una velocidad de carrera del receptor de $2.5 \times 0.3 = 0.75$ m/s.

Las carreras útiles de suministrador y receptor pueden aplicarse de forma óptima a los requerimientos específicos en el útil.


En algunas aplicaciones es necesario aumentar la velocidad del receptor respecto a la velocidad de la prensa.



Con varios receptores acoplados a un suministrador, la velocidad de carrera de los receptores no es idéntica.

Ejemplo 3 (Fig. 3): Con dos carros para troqueles compactos 2018.11.04000.049 y una carrera útil de la prensa de 110 mm, puede emplearse un suministrador 2018.20.04000.110. La carrera útil del suministrador es de 110 mm y la relación de transmisión 0,5.

A una velocidad de la prensa de 0,3 m/s resulta una velocidad media de la carrera del receptor de $0.5 \times 0.3 = 0.15$ m/s.



Esquema del orden de elección

Suministrador = fuerza de trabajo nom. / carrera nom. + 10 mm de sobre-carrera

GH Carrera de trabajo (carrera realmente útil) + ≤ 10 mm de sobre-carrera para el incremento de presión

ÜV Relación de transmisión (Suministrador : Receptor)




Abb. 1: Auswahl Beispiel 1




Abb. 2: Auswahl Beispiel 2




Fig. 3: Elección ejemplo 3

Paso 4b

Tamaño y carrera del suministrador con receptores de diferentes tamaños

El volumen total de aceite del receptor debe calcularse según la siguiente fórmula. El volumen total es la suma de todos los volúmenes de las unidades receptoras. El volumen es el resultado de la superficie del émbolo por la carrera útil. El volumen total de aceite VN para los receptores corresponde al volumen mìnimo para el suministrador en dm³. AN es la superficie del émbolo de la unidad receptora en dm² según Tabla 2.

 $V_N = [(A_1 \cdot s_1) + (A_2 \cdot s_2)...(A_N \cdot s_N)] : 100$ (Fórmula 1)

A_N = Superficie del émbolo del receptor s_N = Longitud de carrera del receptor

| WK AZ AK | 15 kN | 40 kN | 60 kN | 90 kN | 150 kN |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| A _N (dm ²) | 0,13 | 0,31 | 0,50 | 0.79 | 1,23 |

Tabla 2: Superficie del émbolo del receptor

Volumen total aceite receptores: V_N = _____ dm³

| WK | = | Carro para troqueles compacto | 2018.11 |
|----|---|-------------------------------|----------|
| ΑZ | = | Cilindro de trabajo | 2018.30 |
| AK | = | Carro de plegar | 2018.12. |

Elegir el suministrador de la tabla 3.

El suministrador debe dar el volumen mínimo de aceite según el cálculo anterior. Calcular la carrera necesaria SGerf del suministrador según la siguiente fórmula:

 $s_{Gerf} = [(VN : VG) \cdot sG] + 10$ (Fórmula 2)

V_N = Volumen total de aceite de los receptores V_G = Volumen de aceite del suministrador

 V_G = Volumen de aceite del suministrador S_G = Carrera del suministrador

S_{Gerf} = Carrera necesaria del suministrador

Carrera nominal Carrera s_G Tamaño del suministrador 2018.20

| | | 15 kN | 40 kN | 60 kN | 90 kN | 150 kN |
|------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|
| .035 | 25 | 0,031 | 0,078 | 0,126 | 0,196 | 0,307 |
| .060 | 50 | 0,063 | 0,156 | 0,251 | 0,393 | 0,614 |
| .110 | 100 | 0,126 | 0,312 | 0,502 | 0,785 | 1,227 |
| .160 | 150 | 0,188 | 0,468 | 0,753 | 1,178 | 1,841 |

Tabla 3: Volumen de aceite del suministrador V_G (dm³)

Carrera útil del suministrador: s_{Gerf} = _____ mm

Ejemplo:

Debe elegirse un suministrador para el accionamiento de un carro para troqueles compacto 2018.30.04000.050 y de un cilindro de trabajo 2018.30.04000 con una carrera útil de sólo 40 mm.

$$V_N = [(A_{WK} \cdot s_{WK}) + (A_{AZ} \cdot s_{AZ})] : 100$$

 $V_N = [(0,13 \cdot 49) + (0,31 \cdot 40)] : 100 \quad (ver Fórmula 1)$

 $V_N = 0.189$

Debe elegirse un suministrador con un volumen de aceite superior a 0,189 dm3, por ejemplo 2018.20.06000.060 con 0,251 dm3 (también sería posible 2018.20.04000.110) (Ver Tabla 3):

Calcular la carrera útil del suministrador:

 $s_{Gerf} = ((V_N : V_G) \cdot s_G) + 10$

 $s_{Gerf} = ((0,189:0,251) \cdot 50) + 10 \text{ (ver Fórmula 2)}$

s_{Gerf} = 48 mm

En el ejemplo precedente es recomendable un suministrador 2018.20.06000.060 con una carrera utilizada de 48 mm. Las velocidades admisibles para las carreras de los receptores según Capítulo 9 deben respetarse. Además, hay que tener en cuenta que las velocidades de carrera de los receptores son diferentes, cuando dos receptores son accionados por un suministrador.

Paso 5

Elegir convenientemente mangueras y conexiones roscadas. La longitud máxima admisible de manguera entre suministrador y receptor es de 2000 mm. El paso de la manguera depende del tamaño del suministrador. El tamaño de las mangueras se elige de acuerdo con el cuadal de aceite (ver página 54).

Según la velocidad de la prensa, pueden emplearse mangueras de paso inferior al nominal Standard (ver tabla 4).

| | lamano nominal de manguera | l | | |
|---------------|----------------------------|----------|-------------|---------|
| Unidad de | Paso Standard | | | |
| accionamiento | Velocidad máxima | Velocida | d de la pre | ensa |
| | 0,8 m/s | 0,6 m/s | 0,4 m/s | 0,2 m/s |
| 2018.20.01500 | DN 12 | DN 12 | DN 12 | DN 12 |
| 2018.20.04000 | DN 20 | DN 20 | DN 12 | DN 12 |
| 2018.20.06000 | DN 25 | DN 20 | DN 20 | DN 12 |
| 2018.20.09000 | DN 25 | DN 25 | DN 20 | DN 12 |
| 2018.20.15000 | DN 32 | DN 32 | DN 25 | DN 20 |

Tabla 4: Velocidad de la prensa / Tamaño nominal de manguera



La manera más sencilla para elegir la longitud apropiada de manguera es haciéndolo en el momento de instalar suministrador y receptor en el útil.


En la instalación de las mangueras deben evitarse roces con cantos vivos y protegerse contra efectos perjudiciales ajenos. Las mangueras tienen un ligero movimiento debido a las variaciones de presión del aceite durante el funcionamiento. Debe prestarse atención al radio mínimo de curvatura.

Tamaños y Códigos Receptor (Unidad de Trabajo): Cilindro de trabajo Carro para troqueles compacto Carro de plegar **Suministrador** (Unidad de accionamiento)

Receptor Cilindro de trabajo 15 kN



2018. _ _ .01500.





2018. _ _ .01500. Cilindro de trabajo 15 kN


| | | | | | Fuerza de retroceso kN | * a 20 bar (máx. 40 bar) |
|---------------|---------|------------------|-----|-----|------------------------|--------------------------|
| N° de pedido | Carrera | I _{min} | a | b | Inicio de carrera | Final de carrera |
| 201801500.025 | 25 | 173 | 214 | 192 | 1,5 | 3,1 |
| 201801500.050 | 50 | 223 | 264 | 242 | 1,5 | 3,1 |
| 201801500.100 | 100 | 323 | 364 | 342 | 1,5 | 3,1 |
| 201801500.150 | 150 | 423 | 464 | 442 | 1,5 | 3,1 |
| | | | | | * isotérmico | |

Cilindro de trabajo 15 kN con placa de fondo

2018.45.01500.







2018.45.01500. Cilindro de trabajo 15 kN con placa de fondo

| | | Fuerza de retroceso kN* a 20 bar (max. 40 bar) | | | | | |
|-------------------|---------|--|-------------------|------------------|--|--|--|
| N° de pedido | Carrera | I _{min} | Inicio de carrera | Final de carrera | | | |
| 2018.45.01500.025 | 25 | 273 | 1,5 | 3,1 | | | |
| 2018.45.01500.050 | 50 | 273 | 1,5 | 3,1 | | | |
| 2018.45.01500.100 | 100 | 373 | 1,5 | 3,1 | | | |
| 2018.45.01500.150 | 150 | 473 | 1,5 | 3,1 | | | |
| | | | * isotérmico | | | | |

²⁾ Debido a la expansión del aceite, condicionada por la tempertaura, el receptor ya no volverá completamente a la posición de inicio del recorrido. Deberá considerarse en aumento de entre 3 y 6 mm.


Receptor Carro para troqueles 15 kN compacto




2018.11.01500.

Observaciones:

- ¹⁾ Es preferible aplicar el pistón justo en el centro del vástago del émbolo . Si es necesario, puede colocarse el pistón en la zona marcada a tal efecto. En las operaciones de corte y arrastre debe preverse una guía externa para que aparezcan fuerzas laterales
- ²⁾ Debido a la expansión del aceite, condicionada por la tempertaura, el receptor ya no volverá completamente a la posición de inicio del recorrido. Deberá considerarse en aumento de entre 3 y 6 mm.





2018. 11.01500. Carro para troqueles 15 kN compacto

| | | | | | Fuerza de retroceso kN a 180 bar | | | |
|----------------|---------------|-----|-------|----------------|----------------------------------|------------------|--|--|
| N° de pedido | Carrera mass. | е | 1 | I ₁ | Inicio de carrera | Final de carrera | | |
| 2018.11.01500. | 24 | 94 | 155,5 | 133,5 | 2 | 2,6 | | |
| 2018.11.01500. | 49 | 119 | 180,5 | 158,5 | 2 | 2,6 | | |


Receptor Carro para troqueles 15 kN compacto con conexión para el control de la presión del gas


2018.11.01500. _ _ _ .1

Montar junto con la manguera de medición y el dispositivo de control (el muelle de gas y la conexión al suministro de gas de nitrógeno sin válvula).

Observaciones:

- ¹⁾ Es preferible aplicar el pistón justo en el centro del vástago del émbolo . Si es necesario, puede colocarse el pistón en la zona marcada a tal efecto. En las operaciones de corte y arrastre debe preverse una guía externa para que aparezcan fuerzas laterales
- ²⁾ Debido a la expansión del aceite, condicionada por la tempertaura, el receptor ya no volverá completamente a la posición de inicio del recorrido. Deberá considerarse en aumento de entre 3 y 6 mm.






2018. 11.01500. _ _ _ .1 Carro para troqueles 15 kN compacto con conexión para el control de la presión del gas

| | | | | | | ruerza de | retroceso kin a roo bar |
|---------------------|---------------|-----|-------|----------------|-----|-----------|--------------------------|
| N° de pedido | Carrera mass. | е | I | I ₁ | I 2 | Inicio de | carrera Final de carrera |
| 2018.11.01500.024.1 | 24 | 94 | 155,5 | 133,5 | 107 | 2 | 2,6 |
| 2018.11.01500.049.1 | 49 | 119 | 180,5 | 158,5 | 132 | 2 | 2,6 |

Suministrador Unidad de accionamiento 15 kN con acumulador de presión separado



2018.25.01500.



^{*} Apretar el tornillo de sujeción (M8) a 25 Nm


2018. 25.01500. Unidad de accionamiento 15 kN con acumulador de presión separado

Tornillo de sujeción

| N° de pedido | Carrera +101) | 1 | I ₁ | I 2 | |
|-------------------|---------------|-----|----------------|-----|--|
| 2018.25.01500.035 | 35 | 220 | 213 | 130 | |
| 2018.25.01500.060 | 60 | 270 | 264 | 180 | |
| 2018.25.01500.110 | 110 | 370 | 364 | 280 | |
| 2018.25.01500.160 | 160 | 470 | 464 | 380 | |

¹⁾ La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera

2018.20.01500.



¹⁾ La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera


2018.20.01500. Unidad de accionamiento 15 kN

| N° de pedido | С | 1 | Carrera +101) |
|-------------------|-----|-----|---------------|
| 2018.20.01500.035 | 185 | 220 | 35 |
| 2018.20.01500.060 | 210 | 270 | 60 |
| 2018.20.01500.110 | 260 | 370 | 110 |
| 2018.20.01500.160 | 310 | 470 | 160 |

Receptor Cilindro de trabajo 40 kN



2018. _ _ .04000.





2018. _ _ _ .04000. Cilindro de trabajo 40 kN


| | | | | | Fuerza de retroceso kN [^] a 20 bar(max. 40 bar) | | |
|---------------|---------|------------------|-----|-----|---|------------------|--|
| N° de pedido | Carrera | I _{min} | а | b | Inicio de carrera | Final de carrera | |
| 201804000.025 | 25 | 195 | 246 | 219 | 4,2 | 8,4 | |
| 201804000.050 | 50 | 245 | 296 | 269 | 4,2 | 8,4 | |
| 201804000.100 | 100 | 345 | 396 | 369 | 4,2 | 8,4 | |
| 201804000.150 | 150 | 445 | 496 | 469 | 4,2 | 8,4 | |
| | | | | | * isotérmico | | |



2018.45.04000.







2018.45.04000. Cilindro de trabajo 40 kN con placa de fondo

| | | | Fuerza de retroces | Fuerza de retroceso kN* a 20 bar (máx. 40 bar) | | |
|-------------------|---------|------------------|--------------------|--|--|--|
| N° de pedido | Carrera | I _{min} | Inicio de carrera | Final de carrera | | |
| 2018.45.04000.025 | 25 | 245 | 4,2 | 8,4 | | |
| 2018.45.04000.050 | 50 | 295 | 4,2 | 8,4 | | |
| 2018.45.04000.100 | 100 | 395 | 4,2 | 8,4 | | |
| 2018.45.04000.150 | 150 | 495 | 4,2 | 8,4 | | |
| | | | * isotérmico | | | |

²⁾ Debido a la expansión del aceite, condicionada por la tempertaura, el receptor ya no volverá completamente a la posición de inicio del recorrido. Deberá considerarse en aumento de entre 3 y 6 mm.


Receptor Carro para troqueles 40 kN compacto




2018.11.04000.

Observaciones:

- ¹⁾ Es preferible aplicar el pistón justo en el centro del vástago del émbolo . Si es necesario, puede colocarse el pistón en la zona marcada a tal efecto. En las operaciones de corte y arrastre debe preverse una guía externa para que aparezcan fuerzas laterales
- ²⁾ Debido a la expansión del aceite, condicionada por la tempertaura, el receptor ya no volverá completamente a la posición de inicio del recorrido. Deberá considerarse en aumento de entre 3 y 6 mm.





2018.11.04000. Carro para troqueles 40 kN compacto


| | | | | | Fuerza de retroce | so kN a 180 bar |
|-------------------|---------------|-----|-----|----------------|-------------------|------------------|
| N° de pedido | Carrera mass. | е | | I ₁ | Inicio de carrera | Final de carrera |
| 2018.11.04000.024 | 24 | 135 | 214 | 187 | 4 | 5,2 |
| 2018.11.04000.049 | 49 | 160 | 239 | 212 | 4 | 5,4 |
| 2018.11.04000.099 | 99 | 210 | 289 | 262 | 4 | 5,6 |


CED BE

Receptor Carro para troqueles 40 kN compacto con conexión para el control de la presión del gas

2018.11.04000. _ _ _ .1

Montar junto con la manguera de medición y el dispositivo de control (el muelle de gas y la conexión al suministro de gas de nitrógeno sin válvula). Para la manguera de medición existen dos conexiónes al gas de nitrógeno. Usar sólo una conexión (mantener la segunda conexión cerrada).





²⁾ Debido a la expansión del aceite, condicionada por la tempertaura, el receptor ya no volverá completamente a la posición de inicio del recorrido. Deberá considerarse en aumento de entre 3 y 6 mm.


2018. 11.04000. _ _ _ .1 Carro para troqueles 40 kN compacto con conexión para el control de la presión del gas

| | | | | | | Fuerza d | de retroceso kN a 180 bar |
|---------------------|---------------|-----|-----|----------------|----------------|-----------|---------------------------|
| N° de pedido | Carrera mass. | е | | I ₁ | l ₂ | Inicio de | carrera Final de carrera |
| 2018.11.04000.024.1 | 24 | 135 | 214 | 187 | 112 | 4 | 5,2 |
| 2018.11.04000.049.1 | 49 | 160 | 239 | 212 | 162 | 4 | 5,2 |
| 2018.11.04000.099.1 | 99 | 210 | 289 | 262 | 237 | 4 | 5,2 |
| | | | | 262 | | 4 | 5,2 |

Receptor Carro de plegar 40 kN



2018.12.04000.




2018.12.04000. Carro de plegar 40 kN


| Fuerza de retroceso kN a 180 bar | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----|-----|----|----|
| N° de pedido | Carrera mass. | Inicio de carrera | Final de carrera | а | b | С | d |
| 2018.12.04000.049 | 49 | 4 | 5,2 | 304 | 109 | 39 | 13 |
| 2018.12.04000.099 | 99 | 4 | 5,2 | 404 | 159 | 89 | 63 |

Receptor Carro de plegar 40 kN con conexión para el control de la presión del gas





No se puede procesar automáticamente la superficie sombreada (Riesgo de dañar el apoyo del rodillo).



2018.12.04000. _ _ _ .1 Carro de plegar 40 kN con conexión para el control de la presión del gas


| | | Fuerza de retroceso kN a 180 bar | | | | | | |
|---------------------|---------------|----------------------------------|------------------|-----|-----|----|-----|----|
| N° de pedido | Carrera mass. | Inicio de carrera | Final de carrera | а | b | С | d | е |
| 2018.12.04000.049.1 | 49 | 4 | 5,2 | 304 | 109 | 39 | 162 | 13 |
| 2018.12.04000.099.1 | 99 | 4 | 5,2 | 404 | 159 | 89 | 237 | 63 |

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Suministrador Unidad de accionamiento 40 kN con acumulador de presión separado



2018.25.04000.



^{*} Apretar el tornillo de sujeción (M8) a 25 Nm


2018.25.04000. Unidad de accionamiento 40 kN con acumulador de presión separado

| N° de pedido | Carrera +101) | 1 | I ₁ | 12 | |
|-------------------|---------------|-----|----------------|-----|--|
| 2018.25.04000.035 | 35 | 242 | 231 | 152 | |
| 2018.25.04000.060 | 60 | 292 | 281 | 202 | |
| 2018.25.04000.110 | 110 | 392 | 381 | 302 | |
| 2018.25.04000.160 | 160 | 492 | 481 | 402 | |

¹) La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera

Suministrador Unidad de accionamiento 40 kN

2018.20.04000.




¹⁾ La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera

2018.20.04000. Unidad de accionamiento 40 kN

| N° de pedido | С | I | Carrera +101) | |
|-------------------|-----|-----|---------------|--|
| 2018.20.04000.035 | 207 | 242 | 35 | |
| 2018.20.04000.060 | 232 | 292 | 60 | |
| 2018.20.04000.110 | 282 | 392 | 110 | |
| 2018.20.04000.160 | 332 | 492 | 160 | |

Receptor Cilindro de trabajo 60 kN







2018. _ _ .06000. Cilindro de trabajo 60 kN


| | | | | | Fuerza de retroces | o kN* a 20 bar (máx. 40 bar) |
|--------------|---------|------------------|-----|-----|--------------------|------------------------------|
| N° de pedido | Carrera | l _{min} | а | b | Inicio de carrera | Final de carrera |
| 201806000.0 | 025 25 | 211 | 262 | 235 | 6,1 | 12,3 |
| 201806000.0 | 050 50 | 261 | 312 | 285 | 6,1 | 12,3 |
| 201806000. | 100 100 | 361 | 412 | 385 | 6,1 | 12,3 |
| 201806000. | 150 150 | 461 | 512 | 485 | 6,1 | 12,3 |
| | | | | | * isotérmico | |

Cilindro de trabajo 60 kN con placa de fondo

2018.45.06000.







2018.45.06000. Cilindro de trabajo 60 kN con placa de fondo


| | | | Fuerza de retroceso kN^ a 20 bar (max. 40 bar) | | | | |
|-------------------|---------|------------------|--|------------------|--|--|--|
| N° de pedido | Carrera | I _{min} | Inicio de carrera | Final de carrera | | | |
| 2018.45.06000.025 | 25 | 261 | 6,1 | 12,3 | | | |
| 2018.45.06000.050 | 50 | 311 | 6,1 | 12,3 | | | |
| 2018.45.06000.100 | 100 | 411 | 6,1 | 12,3 | | | |
| 2018.45.06000.150 | 150 | 511 | 6,1 | 12,3 | | | |
| | | | * isotérmico | | | | |


²⁾ Debido a la expansión del aceite, condicionada por la tempertaura, el receptor ya no volverá completamente a la posición de inicio del recorrido. Deberá considerarse en aumento de entre 3 y 6 mm.

Receptor Carro para troqueles 60 kN compacto



2018.11.06000.





Nota:

- ¹) Colocar el punzón preferentemente en el centro del vástago del émbolo. Si conviene, puede situarse el punzón en el área marcada.
- ²⁾ Para operaciones de entallar y recortar debe preverse un guiado externo para absorber las fuerzas laterales que se producen.

2018.11.06000. Carro para troqueles 60 kN compacto

| | | | | | Fuerza de retroces | Fuerza de retroceso kin a 180 bar | |
|-------------------|---------------|-----|-----|----------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| N° de pedido | Carrera mass. | е | 1 | I ₁ | Inicio de carrera | Final de carrera | |
| 2018.11.06000.024 | 24 | 137 | 223 | 191 | 7 | 10,6 | |
| 2018.11.06000.049 | 49 | 162 | 248 | 216 | 7 | 10,6 | _ |
| 2018.11.06000.099 | 99 | 212 | 298 | 266 | 7 | 10,6 | |

Receptor


Carro para troqueles compacto 60 kN con conexión para el control de la presión del gas




2018.11.06000. _ _ .1

Montar junto con la manguera de medición y el dispositivo de control (el muelle de gas y la conexión al suministro de gas de nitrógeno sin válvula).

Para la manguera de medición existen dos conexiones al gas de nitrógeno.





Nota:

- Oclocar el punzón preferentemente en el centro del vástago del émbolo. Si conviene, puede situarse el punzón en el área marcada.
- ²⁾ Para operaciones de entallar y recortar debe preverse un guiado externo para absorber las fuerzas laterales que se producen.

2018.11.06000. _ _ .1 Carro para troqueles compacto 60 kN con conexión para el control de la presión del gas


| | | | | | | Fuerza de retroceso kin a 180 dar | | |
|---------------------|---------------|-----|-----|-------|-----|-----------------------------------|------------------|--|
| N° de pedido | Carrera mass. | е | 1 | I_1 | I 2 | Inicio de carrera | Final de carrera | |
| 2018.11.06000.024.1 | 24 | 137 | 223 | 191 | 103 | 7 | 10,6 | |
| 2018.11.06000.049.1 | 49 | 162 | 248 | 216 | 153 | 7 | 10,6 | |
| 2018.11.06000.099.1 | 99 | 212 | 298 | 266 | 228 | 7 | 10,6 | |

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Suministrador Unidad de accionamiento 60 kN con acumulador de presión separado



2018.25.06000.



^{*} Apretar el tornillo de sujeción (M12) a 91 Nm


2018.25.06000. Unidad de accionamiento 60 kN con acumulador de presión separado

| N° de pedido | Carrera +101) | I | I ₁ | I 2 | |
|-------------------|---------------|-----|----------------|-----|--|
| 2018.25.06000.035 | 35 | 258 | 247 | 168 | |
| 2018.25.06000.060 | 60 | 308 | 296 | 218 | |
| 2018.25.06000.110 | 110 | 408 | 396 | 318 | |
| 2018.25.06000.160 | 160 | 508 | 496 | 418 | |

¹⁾ La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera

Suministrador Unidad de accionamiento 60 kN

2018.20.06000.




¹⁾ La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera

2018.20.06000. Unidad de accionamiento 60 kN

| N° de pedido | С | 1 | Carrera +101 | |
|-------------------|-----|-----|--------------|--|
| 2018.20.06000.035 | 223 | 258 | 35 | |
| 2018.20.06000.060 | 248 | 308 | 60 | |
| 2018.20.06000.110 | 298 | 408 | 110 | |
| 2018.20.06000.160 | 348 | 508 | 160 | |

Receptor Cilindro de trabajo 90 kN







2018. _ _ .09000. Cilindro de trabajo 90 kN


| | | | | | Fuerza de retroceso | Fuerza de retroceso kinº a 20 bar (max. 40 bar) | |
|---------------|---------|------------------|-----|-----|---------------------|---|--|
| N° de pedido | Carrera | I _{min} | а | b | Inicio de carrera | Final de carrera | |
| 201809000.025 | 25 | 229 | 280 | 254 | 9,1 | 18,1 | |
| 201809000.050 | 50 | 279 | 330 | 304 | 9,1 | 18,1 | |
| 201809000.100 | 100 | 379 | 430 | 404 | 9,1 | 18,1 | |
| 201809000.150 | 150 | 479 | 530 | 504 | 9,1 | 18,1 | |
| | | | | | * isotérmico | | |

Cilindro de trabajo 90 kN con placa de fondo

2018.45.09000.







2018.45.09000. Cilindro de trabajo 90 kN con placa de fondo


| | | | Fuerza de retroceso l | «N* a 20 bar (máx. 40 bar) |
|-------------------|---------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| N° de pedido | Carrera | I _{min} | Inicio de carrera | Final de carrera |
| 2018.45.09000.025 | 25 | 279 | 9,1 | 18,1 |
| 2018.45.09000.050 | 50 | 329 | 9,1 | 18,1 |
| 2018.45.09000.100 | 100 | 429 | 9,1 | 18,1 |
| 2018.45.09000.150 | 150 | 529 | 9,1 | 18,1 |
| | | | * isotérmico | |


²⁾ Debido a la expansión del aceite, condici-onada por la tempertaura, el receptor ya no volverá completamente a la posición de inicio del recorrido. Deberá considerarse en aumento de entre 3 y 6 mm.

Receptor Carro para troqueles 90 kN compacto



2018.11.09000.





Nota:

- Oclocar el punzón preferentemente en el centro del vástago del émbolo. Si conviene, puede situarse el punzón en el área marcada.
- ²⁾ Para operaciones de entallar y recortar debe preverse un guiado externo para absorber las fuerzas laterales que se producen.

2018.11.09000. Carro para troqueles 90 kN compacto

| | | | | | Fuerza de retroce | eso kN a 150 bar |
|-------------------|---------------|-----|-----|-------|-------------------|------------------|
| N° de pedido | Carrera mass. | е | [| I_1 | Inicio de carrera | Final de carrera |
| 2018.11.09000.024 | 24 | 159 | 268 | 236 | 10 | 14,6 |
| 2018.11.09000.049 | 49 | 184 | 293 | 261 | 10 | 14,4 |
| 2018.11.09000.099 | 99 | 234 | 343 | 311 | 10 | 14,2 |

Receptor

Carro para troqueles compacto 90 kN con conexión para el control de la presión del gas




2018.11.09000. _ _ _ .1

Montar junto con la manguera de medición y el dispositivo de control (el muelle de gas y la conexión al suministro de gas de nitrógeno sin válvula).

Para la manguera de medición existen dos conexiones al gas de nitrógeno.

Usar sólo una conexión (mantener la segunda conexión cerrada)




2018.11.09000. _ _ _ .1 Carro para troqueles compacto 90 kN con conexión para el control de la presión del gas


| | | | | | | Fuerza de retroce | eso kin a 150 bar |
|----------------------|---------------|-----|-----|----------------|-----|-------------------|-------------------|
| N° de pedido | Carrera mass. | е | I | I ₁ | I 2 | Inicio de carrera | Final de carrera |
| 2018.11.09000.024.1. | 24 | 159 | 268 | 236 | 158 | 10 | 14,6 |
| 2018.11.09000.049.1. | 49 | 184 | 293 | 261 | 208 | 10 | 14,4 |
| 2018.11.09000.099.1. | 99 | 234 | 343 | 311 | 283 | 10 | 14,2 |


Suministrador Unidad de accionamiento 90 kN con acumulador de presión separado




2018.25.09000.









2018.25.09000. Unidad de accionamiento 90 kN con acumulador de presión separado


| N° de pedido | Carrera +101) | 1 | I ₁ | 12 | |
|-------------------|---------------|-----|----------------|-----|--|
| 2018.25.09000.035 | 35 | 276 | 265 | 186 | |
| 2018.25.09000.060 | 60 | 326 | 315 | 236 | |
| 2018.25.09000.110 | 110 | 426 | 415 | 336 | |
| 2018.25.09000.160 | 160 | 526 | 514 | 436 | |

^{*} Apretar el tornillo de sujeción (M8) a 25 Nm

¹⁾ La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera

Suministrador Unidad de accionamiento 90 kN

2018.20.09000.



¹⁾ La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera


2018.20.09000. Unidad de accionamiento 90 kN

| N° de pedido | С | I | Carrera +101) | |
|-------------------|-----|-----|---------------|--|
| 2018.20.09000.035 | 241 | 276 | 35 | |
| 2018.20.09000.060 | 266 | 326 | 60 | |
| 2018.20.09000.110 | 316 | 426 | 110 | |
| 2018.20.09000.160 | 366 | 526 | 160 | |

Receptor Cilindro de trabajo 150 kN



2018. _ _ .15000.




Carrera 2018.60.15000.


Piezas de recambio Bridas

2480.055.07500

2480.057.07500

42





Nota:


- ¹⁾ Conexión para gas de nitrógeno: Precaución, antes de desenroscar la conexión, comprobar que el cilindro esté sin presión.
- 2) Longitud de recorrido: Es importante que desde el principio se mantenga la longitud nominal de recorrido mediante un tope externo. El resto de recorrido se necesita como espacio de compresión para el gas de nitrógeno. Una disminución improcedente del espacio de compresión aumenta la presión del gas y puede desembocar en un siniestro
- 3) Este tipo de sujeción puede hacerse servir solamente para que actúe a presión (contra otro componente).


2018. _ _ .15000. Cilindro de trabajo 150 kN


| | | | Fuerza de retroceso KN | ir a 20 bar (max. 40 bar) | |
|---------------|---------------|------------------|------------------------|---------------------------|--|
| N° de pedido | Carrera mass. | I _{min} | Inicio de carrera | Final de carrera | |
| 201815000.025 | 25 | 250 | 14,5 | 29,0 | |
| 201815000.050 | 50 | 300 | 14,5 | 29,0 | |
| 201815000.100 | 100 | 400 | 14,5 | 29,0 | |
| 201815000.150 | 150 | 500 | 14,5 | 29,0 | |
| | | | * isotérmico | | |

Cilindro de trabajo 150 kN con placa de fondo

2018.45.15000.







2018.45.15000. Cilindro de trabajo 150 kN con placa de fondo

| | | | Fuerza de retroceso k | kN* a 20 bar (máx. 40 bar) |
|-------------------|---------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| N° de pedido | Carrera | I _{min} | Inicio de carrera | Final de carrera |
| 2018.45.15000.025 | 25 | 310 | 14,5 | 29,0 |
| 2018.45.15000.050 | 50 | 360 | 14,5 | 29,0 |
| 2018.45.15000.100 | 100 | 460 | 14,5 | 29,0 |
| | | | * isotérmico | |


nos reservamos el derecho de hacer modificaciones


²⁾ Debido a la expansión del aceite, condicionada por la tempertaura, el receptor ya no volverá completamente a la posición de inicio del recorrido. Deberá considerarse en aumento de entre 3 y 6 mm.

Receptor Carro para troqueles 150 kN compacto



2018.11.15000.





2018.11.15000. Carro para troqueles 150 kN compacto

| | | | | | Fuerza de retroces | so kN a 150 bar |
|-------------------|---------------|-----|-----|----------------|--------------------|------------------|
| N° de pedido | Carrera mass. | е | I | I ₁ | Inicio de carrera | Final de carrera |
| 2018.11.15000.024 | 24 | 159 | 268 | 236 | 15 | 24 |
| 2018.11.15000.049 | 49 | 184 | 293 | 261 | 15 | 24 |
| 2018.11.15000.099 | 99 | 234 | 343 | 311 | 15 | 24 |

Receptor Carro para troqueles compacto 150 kN

con conexión para el control de la presión del gas





2018.11.15000. _ _ _ .1

Montar junto con la manguera de medición y el dispositivo de control (el muelle de gas y la conexión al suministro de gas de nitrógeno sin válvula).

Para la manguera de medición existen dos conexiones al gas de nitrógeno.

Usar sólo una conexión (mantener la segunda conexión cerrada)





2018.11.15000 _ _ _ .1 Carro para troqueles compacto 150 kN con conexión para el control de la presión del gas


| | | | | | | Fuerza de retroce | eso kN a 150 bar |
|----------------------|---------------|-----|-----|----------------|-----|-------------------|------------------|
| N° de pedido | Carrera mass. | е | I | l ₁ | I 2 | Inicio de carrera | Final de carrera |
| 2018.11.15000.024.1. | 24 | 159 | 268 | 236 | 109 | 15 | 24 |
| 2018.11.15000.049.1. | 49 | 184 | 293 | 261 | 159 | 15 | 24 |
| 2018.11.15000.099.1. | 99 | 234 | 343 | 311 | 234 | 15 | 24 |

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Suministrador Unidad de accionamiento 150 kN con acumulador de presión separado



2018.25.15000.



^{*} Apretar el tornillo de sujeción (M8) a 25 Nm


2018.25.15000. Unidad de accionamiento 150 kN con acumulador de presión separado

| N° de pedido | Carrera+101 | 1 | I ₁ | 12 | |
|-------------------|-------------|-----|----------------|-----|--|
| 2018.25.15000.035 | 35 | 307 | 294 | 207 | |
| 2018.25.15000.060 | 60 | 357 | 344 | 257 | |
| 2018.25.15000.110 | 110 | 457 | 444 | 357 | |
| 2018.25.15000.160 | 160 | 557 | 544 | 457 | |

¹⁾ La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrerav

Suministrador Unidad de accionamiento 150 kN

2018.20.15000.



¹⁾ La carrera nominal + 10 mm de carrera adicional es la compensación de la sobre-carrera

2018.20.15000. Unidad de accionamiento 150 kN


| N° de pedido | С | I | Carrera +101 | |
|-------------------|-----|-----|--------------|--|
| 2018.20.15000.035 | 272 | 307 | 35 | |
| 2018.20.15000.060 | 297 | 357 | 60 | |
| 2018.20.15000.110 | 347 | 457 | 110 | |

Sistema de Suministrar-Recibir

Electrobomba hidráulica



2018.80.15000



435

Nota!

En ambas válvulas puede ajustarse la presión. Recomendamos ajustar la válvula de baja presión a 25 bar. La válvula de ala presión puede ajustarse a mass. 180 bar. El valor de ajuste depende de los requerimientos de la operación a

Datos técnicos - Sistema hidráulico

Volumen del depósito de aceite

Aceite hidráulico ISO VG 32 DIN 51524 HVLP (o equiparable) Caudal mínimo a 180 bar 1.6 l/min. Caudal máximo a 25 bar 8.7 l/min. Presión de aceite al entrar y salir 10-20 bar

Presión de aceite durante la operación mass. 180 bar Válvulas de baja y alta presión (voir pression)

Datos técnicos - Sistema eléctrico

Voltaje principal electro-bomba 3x220-440 V-AC 50-60 Hz 24 V-DC Voltaje de maniobra en la válvula de maniobra Temperatura máxima del aceite 70+/-5°C Temperatura para volver a conectar después de un 50° recalentamiento

| Señal de maniobra 24 | V – DC 24 – – 0 | |
|-----------------------------------|-----------------|--|
| Receptor (Unidad de trabajo)** | Carrera 0 | |

Velocidades del receptor*

| Al entrar y salir | Durante la operación | |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| Tamaño del receptor | (fase de baja presión) | (fase de alta presión) |
| 2018.11.01500. | 115 mm/s | 21 mm/s |
| 2018.11.04000. | 47 mm/s | 9 mm/s |
| 2018.11.06000. | 29 mm/s | 5 mm/s |
| 2018.11.09000. | 18 mm/s | 3 mm/s |
| 2018.11.15000. | 12 mm/s | 2 mm/s |


(código 2018.80.15000.002.1)

dos veces al año

- La tabla indica las velodidades aproximadas de un receptor individual, conectado a una electro-bomba hidráulica. Cuando se conectan varios receptores a una electro-bomba hidráulica, tienen que dividirse las velocidades por el número de receptores. Ejemplo: 3 x 2018.11.01500.024 : 115 mm/s = 38 mm/s
- La salida del émbolo del pistón se activa por la señal de maniobra (24 V CA), y la entrada por el exceso de presión de gas en el receptor (unidad de trabajo).

Electrobomba hidráulica Accesorios Enchufes rápidos

2018.00.10.00.02.1 Enchufe rápido macho




 Medida nomina
 Velocidad máx. prensa/

 Código
 manguera manguera
 m receptor l₁ l₂ Llave *I

 2018.00.10.00.02.1
 DN 20
 % 0,8 m/s
 86
 63
 1½
 152

2018.00.10.00.02.2 Enchufe rápido hembra




 Medida nomina
 Velocidad máx. prensa/

 Código
 manguera manguera manguera
 m receptor l₃
 Llave d₁
 *I

 2018.00.10.00.02.2
 DN 20
 ¾ 0,8 m/s
 89
 1¾ 49
 152

2018.00.26.02. Enchufe rápido - adaptador roscado (SK)



| | Medida nomina | | | | | |
|------------------|---------------|-------|-------|----------------|-------|-------|
| Código | manguera | m_1 | m_2 | I ₁ | I_2 | Llave |
| 2018.00.26.02.01 | DN20 | 3/4 | 1/2 | 44,5 | 15 | 32 |
| 2018.00.26.02.01 | DN20 | 3/4 | 3/4 | 46 | 15 | 32 |
| | | | | | | |

*m₁ = Rosca de conexión del receptor **m₂ = Rosca de conexión del suministrador

Comprobar la velocidad de la prensa / del receptor antes de usar el enchufe rápido.

Bloquear el enchufe girando el aro de bloqueo.

No abrir con el aceite caliente o bajo presión.

Nota!


Utilizar sólo junto con 2018.80.15000 electrobomba hidráulica.

Accesorios



Sistema de Suministrar-Recibir Accesorios Mangueras de enlace y conexiones roscadas

2018.00.25.01. Cono de junta para manguera con tuerca de rácor y junta tórica (recto/recto)




Medida I1 a determinar por el cliente, p.e. 765 mm, resulta un código de pedido 2018.00.25.01.XX.0765

Nota: Mangueras en ángulo a 45° ó 90° no están disponibles. Deben emplearse los adaptadores correspondientes 2018.00.26.21./22.

2018.00.25.01. Cono de junta para manguera con tuerca de rácor y junta tórica (recto/recto)

| | | | Tamaño recomendad del suministrador | Rosca de conexión de manguera con rosca M con | | | | | n.Longitu- | |
|-------------------|----------------|----|-------------------------------------|---|----------------|-------|-----|-------|-----------------|---------|
| N° de pedido | l ₁ | DN | 2018.20. | (cono 24°) | d ₁ | d_2 | е | Llave | des de curva | mínimas |
| 2018.00.25.01.01. | | 12 | 01500. | M24x1,5 | 24 | 28,5 | 63 | 30 | 90 | 150 |
| 2018.00.25.01.02. | | 20 | 04000. | M30x2 | 31 | 35 | 72 | 36 | 120 | 165 |
| 2018.00.25.01.03. | | 25 | 06000. | M36x2 | 38 | 44 | 88 | 46 | 150 | 200 |
| | - | | 09000. | M36x2 | 38 | 44 | 88 | 46 | 150 | 200 |
| 2018.00.25.01.04. | | 32 | 15000. | M42x2 | 50 | 55 | 114 | 50 | 250 | 250 |

2018.00.26.03. Conexión roscada recta - G



1) Junta Eolastic ED

2018.00.26.03. Conexión roscada recta - G

| | Tamaño nominal | Rosca de coneción | de Rosca de coneció | n | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| N° de pedido | de la manguera | manguera con rosca | a m a la unidad g | d_1 | d_2 | d_3 | I ₁ | l_2 | I_3 | Llave |
| 2018.00.26.03.01.01 | DN 12 | M24x1,5 | G ½ | 16 | 12 | 27 | 41 | 18,5 | 14 | 27 |
| 2018.00.26.03.01.02 | DN 12 | M24x1,5 | G 3/4 | | | 32 | 45 | 20,5 | 16 | 32 |
| 2018.00.26.03.02.01 | DN 20 | M30x2 | G ½ | 20 | | 27 | | | 14 | |
| 2018.00.26.03.02.02 | DN 20 | M30x2 | G 3/4 | | 16 | 32 | 47 | | 16 | |
| 2018.00.26.03.02.04 | DN 20 | M30x2 | G 11/4 | | | 50 | 53 | 22,5 | 20 | 50 |
| 2018.00.26.03.03.01 | DN 25 | M36x2 | G ½ | 25 | 12 | 27 | 49 | 23 | 14 | 41 |
| 2018.00.26.03.03.02 | DN 25 | M36x2 | G ¾ | | 16 | 32 | 51 | | 16 | |
| 2018.00.26.03.03.03 | DN 25 | M36x2 | G 1 | | 20 | 40 | 53 | | 18 | |
| 2018.00.26.03.03.04 | | M36x2 | G 1¼ | | | 50 | 55 | | 20 | 50 |
| 2018.00.26.03.04.03 | DN 32 | M42x2 | G 1 | 30 | | 40 | | 23,5 | 18 | 46 |
| 2018.00.26.03.04.04 | DN 32 | M42x2 | G 11/4 | | 25 | 50 | 57 | | 20 | 50 |

Ejemplo de pedido:

| Coneción roscada recta | = 2018. | 00.26.03. | |
|-------------------------|---------|----------------|--|
| Tamaño nominal DN 25 | = | 03. | |
| Rosca de conexión G 1/2 | = | 01 | |
| N° de pedido | = 2018. | 00.26.03.03.01 | |


Sistema de Suministrar-Recibir Accesorios Mangueras de enlace y conexiones roscadas

2018.00.25.00.01. Mangueras de enlace y conexiones roscadas

| | COH | CYIOLIG | 22 102 | Cauas | |
|------------------------|--------|---------|--------|-------|-----|
| N° de pedido | l in m | DN | а | b | r |
| 2018.00.25.00.01.01.01 | 1 | 12 | 26,6 | 34,5 | 180 |
| 2018.00.25.00.01.01.02 | 2 | 12 | 26,6 | 34,5 | 180 |
| 2018.00.25.00.01.01.03 | 3 | 12 | 26,6 | 34,5 | 180 |
| 2018.00.25.00.01.01.05 | 5 | 12 | 26,6 | 34,5 | 180 |
| 2018.00.25.00.01.02.01 | 1 | 20 | 33,9 | 42,6 | 200 |
| 2018.00.25.00.01.02.02 | 2 | 20 | 33,9 | 42,6 | 200 |
| 2018.00.25.00.01.02.03 | 3 | 20 | 33,9 | 42,6 | 200 |
| 2018.00.25.00.01.02.05 | 5 | 20 | 33,9 | 42,6 | 200 |
| 2018.00.25.00.01.03.01 | 1 | 25 | 45,1 | 54,5 | 240 |
| 2018.00.25.00.01.03.02 | 2 | 25 | 45,1 | 54,5 | 240 |
| 2018.00.25.00.01.03.03 | 3 | 25 | 45,1 | 54,5 | 240 |
| 2018.00.25.00.01.03.05 | 5 | 25 | 45,1 | 54,5 | 240 |
| 2018.00.25.00.01.04.01 | 1 | 32 | 64,3 | 80,3 | 235 |
| 2018.00.25.00.01.04.02 | 2 | 32 | 64,3 | 80,3 | 235 |
| 2018.00.25.00.01.04.03 | 3 | 32 | 64,3 | 80,3 | 235 |
| 2018.00.25.00.01.04.05 | 5 | 32 | 64,3 | 80,3 | 235 |

2018.00.25.00.01.

manguera de protección contra rozaduras para montaje posterior en la manguera








Sistema de Suministrar-Recibir Accesorios Conexiones roscadas


2018.00.26.25. Adaptador recto manguera - manguera



| | | Rosca de conexión | | | | | |
|------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Código | DN* | de manguera M | d_1 | d_2 | I_1 | I_2 | Llave |
| 2018.00.26.25.01 | DN 12 | M24x1,5 | 16 | 12 | 38 | 21 | 27 |
| 2018.00.26.25.02 | DN 20 | M30x2 | 20 | 16 | 44 | 23 | 31 |
| 2018.00.26.25.03 | | | 25 | 20 | 50 | 26 | 41 |
| 2018.00.26.25.04 | DN 32 | M42x2 | 30 | 25 | 54 | 27 | 46 |
| | | | | | | | |

^{*} DN = Ø interior de la manguera


2018.00.26.26. Adaptador 90°, manguera - manguera



| | | Rosca de conexión | | | | | |
|------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Código | DN* | de manguera M | d_1 | d_2 | I_1 | I_2 | Llave |
| 2018.00.26.26.01 | | | 16 | 12 | 33 | 24,5 | 24 |
| 2018.00.26.26.02 | DN 20 | M30x2 | 20 | 16 | 37 | 26,5 | 27 |
| 2018.00.26.26.03 | DN 25 | M36x2 | 25 | 20 | 42 | 30 | 36 |
| 2018.00.26.26.04 | DN 32 | M42x2 | 30 | 25 | 49 | 35.5 | 41 |

^{*} DN = \emptyset interior de la manguera


2018.00.26.27. Adaptador en T, manguera - manguera



| | | Rosca de conexión | | | | | |
|------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Código | DN* | de manguera M | d_1 | d_2 | I_1 | I_2 | Llave |
| 2018.00.26.27.01 | | | 16 | 12 | 33 | 24,5 | 24 |
| 2018.00.26.27.02 | DN 20 | M30x2 | 20 | 16 | 37 | 26,5 | 27 |
| 2018.00.26.27.03 | DN 25 | M36x2 | 25 | 20 | 42 | 30 | 36 |
| 2018.00.26.27.04 | DN 32 | M42x2 | 30 | 25 | 49 | 35,5 | 41 |

^{*} DN = \emptyset interior de la manguera

2018.00.26.28. Adaptador en K, manguera - manguera




| | | Rosca de conexión | | | | | |
|------------------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Código | DN* | de manguera M | d_1 | d_2 | I_1 | I_2 | Llave |
| 2018.00.26.28.01 | | | 16 | 12 | 33 | 24,5 | 24 |
| 2018.00.26.28.02 | DN 20 | M30x2 | 20 | 16 | 37 | 26,5 | 27 |
| 2018.00.26.28.03 | DN 25 | M36x2 | 25 | 20 | 42 | 30 | 36 |
| 2018.00.26.28.04 | DN 32 | M42x2 | 30 | 25 | 49 | 35,5 | 41 |

^{*} DN = Ø interior de la manguera

Sistema de Suministrar-Recibir Accesorios Conexiones roscadas

2018.00.26.21. Conexión roscada giratoria a 45°, completa




2018.00.26.21. Conexión roscada giratoria a 45°, completa

| | Medida nominal | Rosca de conexión | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------|-------|-------|----------------|-------|----------------|--------|--------------------|
| Código | manguera | manguera m | d_1 | d_2 | I ₁ | I_2 | l ₃ | Llave₁ | Llave ₂ |
| 2018.00.26.21.01 | DN 12 | M24x1,5 | 16 | 12 | 24 | 15,5 | 36,5 | 27 | 30 |
| 2018.00.26.21.02 | DN 20 | M30x2 | 20 | 16 | 26,5 | 16 | 44,5 | 30 | 36 |
| 2018.00.26.21.03 | DN 25 | M36x2 | 25 | 20 | 30,5 | 18,5 | 50 | 36 | 46 |
| 2018.00.26.21.04 | DN 32 | M42x2 | 30 | 25 | 37 | 23,5 | 55 | 50 | 50 |

Ejemplo de código:

| Conexión roscada giratoria a 45° | = 2018.00.26.2 | | |
|----------------------------------|----------------|-------|--|
| Medida nominal DN 25 | = | 03 | |
| Código de pedido | = 2018.00.26.2 | 21.03 | |




2018.00.26.22. Conexión roscada giratoria a 90°, completa

| | iviedida nominai | Rosca de conexión | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|----|-------|----------------|-------|-------|--------|--------------------|
| Código | manguera | manguera m | d₁ | d_2 | I ₁ | I_2 | I_3 | Llave₁ | Llave ₂ |
| 2018.00.26.22.01 | DN 12 | M24x1,5 | 16 | 12 | 33 | 24,5 | 36,5 | 24 | 30 |
| 2018.00.26.22.02 | DN 20 | M30x2 | 20 | 16 | 37 | 26,5 | 44,5 | 27 | 36 |
| 2018.00.26.22.03 | DN 25 | M36x2 | 25 | 20 | 42 | 30 | 50 | 36 | 46 |
| 2018.00.26.22.04 | DN 32 | M42x2 | 30 | 25 | 49 | 35,5 | 55 | 41 | 50 |

Ejemplo de código:

| Conexión roscada giratoria a 90° | = 2018.00.26.22. |
|----------------------------------|--------------------|
| Medida nominal DN 25 | = 03 |
| Código de pedido | = 2018.00.26.22.03 |

Sistema de Suministrar-Recibir Accesorios Conexiones roscadas




2018.00.26.23. Conexión giratoria en L, completa

| Código | Medida nominal manguera | Rosca de conexión manguera m | d₁ | d_2 | I ₁ | l ₂ | l ₃ | Cote sur plats₁ | Cote sur plats ₂ |
|-------------------|-------------------------|---------------------------------|----|-------|----------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| 2018.00.26.23.01. | DN 12 | M24x1,5 | 16 | 12 | 33 | 24,5 | 36,5 | 24 | 30 |
| 2018.00.26.23.02. | DN 20 | M30x2 | 20 | 16 | 37 | 26,6 | 44,5 | 27 | 36 |
| 2018.00.26.23.03. | DN 25 | M36x2 | 25 | 20 | 42 | 30 | 50 | 36 | 46 |
| 2018.00.26.23.04. | DN 32 | M42x2 | 30 | 25 | 49 | 35,5 | 55 | 41 | 50 |

Ejemplo de código:

| Conexión giratoria en L | = 2018.00.26.23. | |
|-------------------------|--------------------|--|
| Medida nominal DN 25 | = 03 | |
| Código de pedido | = 2018.00.26.23.03 | |



2018.00.26.24. Conexión giratoria en T, completa


| | Medida nominal | Rosca de conexión | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|----|-------|----------------|-------|-------|--------|--------------------|
| Código | manguera | manguera m | d₁ | d_2 | l ₁ | I_2 | I_3 | Llave₁ | Llave ₂ |
| 2018.00.26.24.01. | DN 12 | M24x1,5 | 16 | 12 | 33 | 24,5 | 36,5 | 24 | 30 |
| 2018.00.26.24.02. | DN 20 | M30x2 | 20 | 16 | 37 | 26,6 | 44,5 | 27 | 36 |
| 2018.00.26.24.03 | DN 25 | M36x2 | 25 | 20 | 42 | 30 | 50 | 36 | 46 |
| 2018.00.26.24.04 | DN 32 | M42x2 | 30 | 25 | 49 | 35,5 | 55 | 41 | 50 |

Ejemplo de código:


| Conexión giratoria en T | = 2018.00.26.24. | |
|-------------------------|--------------------|--|
| Medida nominal DN 25 | = 03 | |
| Código de pedido | = 2018.00.26.24.03 | |

Sistema de Suministrar-Recibir – accesorios Dispositivo de llenado y control, Manguera de llenado Adaptador de llenado


2480.00.32.21 Dispositivo de llenado y control



2480.00.31.02 Manguera de llenado



2480.00.32.11 Adaptador de llenado



Descripción:

El dispositivo de llenado y control 2480.00.32.21 sirve para el llenado, el ajuste de presión variable, por ejemplo para probar un útil a diferen-tes presiones de gas, y para la medición de la presión del gas.

El dispositivo de llenado y control 2480.00.32.01 sirve para el llenado, el ajuste de presión variable – por ejemplo para probar un útil a diferentes presiones de gas _ y para la medición de la presión del gas.

El rácor roscado de la manguera de llenado se conecta directamento a la válvula de la botella de gas o al reductor de presión.

Si el dispositivo se emplea únicamente para comprobar la presión del gas, puede usarse un método simplificado, sin conexión a la botella de gas. Cerrando la válvula de ta manguera de llenado puede comprobarse la presión de llenado del acumulador de presión / del receptor, también sin des-

montar la manuera.

Para un control permanente de la presión del gas recomendamos la conexión a un dispositivo de control 2480.00.30 ò 2480.00.31.

El adaptador necesario para el llenado del suministradorreceptor (2480.00.32.11) se ofrece de serie con el dispositivo de llenado y control (2480.00.32.21).

Nota:


Debe pedirse por separado la manguera de llenado 2480.00.31.02 (de 2 m de longitud con enchufe rápido, válvula de cierre y conexión a la botella de gas).

Sobre demanda pueden suministrarse mangueras de Ilenado de otras longitudes.

nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Sistema de Suministrar-Recibir - Accesorios Dispositivo de llenado de aceite Unidad de llenado de aceite

2018.00.30 Unidad de llenado de aceite



Conjunto de suministro:

| Filtro | 2018.00.30.01 |
|----------------------------------|---------------|
| Manguera de purga | 2018.00.30.02 |
| Dispositivo de llenado de aceite | 2018 00 29 |

Descripción:

La unidad de llenado de aceite 2018.00.30 sirve para el llenado del Sistema con aceite hidráulico DIN 51524 HVLP ISO VG32.

N° de pedido


| 280.37.032.05 | (5 Litros) | Aceite hidráulico UNIVIS N 32 |
|---------------|-------------|-------------------------------|
| 280.37.032.10 | (10 Litros) | Aceite hidráulico UNIVIS N 32 |
| 280.37.032.50 | (50 Litros) | Aceite hidráulico UNIVIS N 32 |

El Manual de Servicio que se suministra contiene instrucciones Detalladas para el llenado del sistema con aceite y gas.

Sistema de Suministrar-Recibir Accesorios Herramientas de montaje

2018.00.20.1840.03


Llave articulada de espigas frontales para tuercas con dos agujeros



Utilizado con tipo de suministrador


Código 2018.20.01500. 2018.20.04000.

2018.00.20.4080.05




Material:

Acero especial, pavonado.



Sistema de Suministrar-Recibir Accesorios Dispositivo de control

2480.00.30.01 sin membrana de contacto y sin seguro de rotura 2480.00.30.02 con membrana de contacto y sin seguro de rotura 2480.00.30.03 sin membrana de contacto y con seguro de rotura 2480.00.30.04 con membrana de contacto y con seguro de rotura



Descripción:

El dispositivo de control 2480.00.30.01/03 sirve para el control permanente de la presión de llenado de uno o varios muelles de gas (8 conexiones posibles).

La presión puede ser controlada durante el funcionamiento de dos maneras:

- a) mediante la observación directa del manómetro
- mediante control automático por membrana de contacto, la cual, al bajar la presión a un nivel determinado, origina un impulso que puede activar un aviso o hacer parar la máquina.


Nota:

En la aplicación, la válvula de cierre puede estar tanto cerrada como abierta.

Cerrando la llave de paso del manómetro, se elimina la transmisión de oscilaciones dinámicas de presión del muelle de gas al manómetro.

Manguera de llenado de 2 m de longitud con enchufe rápido y conexión a la botella de gas. Código de pedido 2480.00.31.02 (pedir por separado)

2480.00.31.01 sin membrana 2480.00.31.06 con membrana 2480.00.31.07 sin membrana de contacto y con seguro de rotura




Descripción:

El dispositivo de control 2480.00.31.01 tiene idénticas funciones como el dispositivo de control 2480.00.30.01.

Nota:


* Manguera de llenado de 2 m de longitud con enchufe rápido y conexión a la botella de gas. Código de pedido 2480.00.31.02 (pedir por separado)




Sistema de Suministrar-Recibir Uniones roscadas para equipo combinado


2480.00.24.16 larga 2480.00.24.17 corta 2480.00.24.18 extra largo Adaptador simple para conexión al carro para troqueles

2480.00.24.30 Acoplamiento





2480.00.24.33 Regleta de distribución




-- 25 **--** 25 **--** 25 **--**

Uniones roscadas para equipo combinado

2480.00.23.01.

Manguera de medición recta en ambos extremos




2480.00.23.01.____.1

Espiral anti-dobladura en un lado

2480.00.23.01.____.2

Espiral anti-dobladura en ambos lados



2480.00.23.01.

| N° de pedido | | I * |
|----------------|------|------------|
| 2480.00.23.01. | 0200 | 0200 |
| 2480.00.23.01. | 0300 | 0300 |
| 2480.00.23.01. | 0400 | 0400 |
| 2480.00.23.01. | 0500 | 0500 |
| 2480.00.23.01. | 0630 | 0630 |
| 2480.00.23.01. | 0800 | 0800 |
| 2480.00.23.01. | 1000 | 1000 |
| 2480.00.23.01. | 1200 | 1200 |
| 2480.00.23.01. | 1500 | 1500 |
| 2480.00.23.01. | 2000 | 2000 |
| 2480.00.23.01. | 2500 | 2500 |
| 2480.00.23.01. | 3000 | 3000 |

* Suministramos también otras longitudes, escalonadas de 5 en 5 mm!


Longitud mínima sin espiral anti-

dobladura

| sans spirale antipliage | 90 mm |
|---------------------------------------|--------|
| con espiral anti-dobladura en un lado | 150 mm |
| con espiral anti-dobladura en ambos | 300 mm |
| lado | |

2480.00.23.02.

Manguera de medición un extremo recto, el otro con curva a 90°



2480.00.23.02.____.1

Espiral anti-dobladura recta en un lado

Espiral anti-dobladura en ambos lados

Espiral anti-dobladura en un lado 90°

2480.00.23.02.

| N° de pedido | | I * |
|----------------|------|------------|
| 2480.00.23.02. | 0200 | 0200 |
| 2480.00.23.02. | 0300 | 0300 |
| 2480.00.23.02. | 0400 | 0400 |
| 2480.00.23.02. | 0500 | 0500 |
| 2480.00.23.02. | 0630 | 0630 |
| 2480.00.23.02. | 0800 | 0800 |
| 2480.00.23.02. | 1000 | 1000 |
| 2480.00.23.02. | 1200 | 1200 |
| 2480.00.23.02. | 1500 | 1500 |
| 2480.00.23.02. | 2000 | 2000 |
| 2480.00.23.02. | 2500 | 2500 |
| 2480.00.23.02. | 3000 | 3000 |


* Suministramos también otras longitudes, escalonadas de 5 en 5 mm!

Longitud mínima sin espiral anti-

dobladura

| sans spirale antipliage | 90 mm |
|---------------------------------------|--------|
| con espiral anti-dobladura en un lado | 150 mm |
| con espiral anti-dobladura en ambos | 300 mm |
| lado | |

2480.00.23.03.




2480.00.23.03.

Espiral anti-dobladura en un lado

2480.00.23.03.

Espiral anti-dobladura en ambos lados



2480.00.23.03.

| N° de pedido | | * |
|----------------|------|------------|
| 2480.00.23.03. | 0200 | 0200 |
| 2480.00.23.03. | 0300 | 0300 |
| 2480.00.23.03. | 0400 | 0400 |
| 2480.00.23.03. | 0500 | 0500 |
| 2480.00.23.03. | 0630 | 0630 |
| 2480.00.23.03. | 0800 | 0800 |
| 2480.00.23.03. | 1000 | 1000 |
| 2480.00.23.03. | 1200 | 1200 |
| 2480.00.23.03. | 1500 | 1500 |
| 2480.00.23.03. | 2000 | 2000 |
| 2480.00.23.03. | 2500 | 2500 |
| 2480.00.23.03. | 3000 | 3000 |

* Suministramos también otras longitudes, escalonadas de 5 en 5 mm!

Longitud mínima sin espiral anti-

| dobladura | |
|---------------------------------------|--------|
| sans spirale antipliage | 105 mm |
| con espiral anti-dobladura en un lado | 150 mm |
| con espiral anti-dobladura en ambos | 300 mm |
| lado | |

Sistema de Suministrar-Recibir – Accesorios Interruptor presostático de membrana Conexión para mediciones

Datos técnicos del interruptor de membrana


2480.00.45.01

Margen de graduación 50–250 bar Tolerancia ±5 bar Seguro de exceso de presión 350 bar Tensión máxima 250 V


2480.00.45.02

Margen de graduación 10–80 bar Tolerancia ±1,6 bar Seguro de exceso de presión 350 bar Tensión máxima 250 V

Esquema de conexiones del interruptor de membrana




2480.00.45.01 50-250 bar para acumulador de presión 2480.00.45.02 10-80 bar para receptor






Ejemplo de montaje:




2480.00.24.01

Acoplamiento de medición con válvula par la conexión al acumulador de presión / receptor



2480.00.24.02

Acoplamiento de medición con válvula para la conexión al dispositivo de control




2018.00.60.


Juego de montaje del detector de proximidad para carro para troqueles compacto 2018.11.

Descripción:


El juego de sujeción del sensor con detector de proximidad inductivo (pedir por separado) sirve para el control de posiciones finales de carrera del carro para troqueles compacto. Se puede controlar tanto la carrera «adelante» como de «retorno».

La precisión de regulación es de ± 1 mm





Lado de montaje a elegir derecho o izquierdo




| Repère | Dénomination | Número | | |
|--------------------------|------------------------|--------|--|--|
| 1 | Barrette de fixation | 1 | | |
| 2 | Vis | 2 | | |
| 3 | Queue de commutation | 1 | | |
| 4 | Disque de centrage* | 1 or 2 | | |
| 5 | Vis | 2 | | |
| 6 | Plaque de recouvrement | 1 | | |
| 7 | Vis | 2 | | |
| * pas sur 2018.11.09000. | | | | |

| 2018.00.60.01500.024 115 81 84 2018.11.01500.024 2018.00.60.01500.049 165 81 84 2018.11.01500.049 2018.00.60.04000.024 168 117 107 2018.11.04000.024 2018.00.60.04000.099 193 117 107 2018.11.04000.049 2018.00.60.04000.099 271 117 107 2018.11.06000.099 2018.00.60.06000.024 171 142 135 2018.11.06000.024 2018.00.60.06000.099 271 142 135 2018.11.06000.049 2018.00.60.06000.099 271 142 135 2018.11.06000.099 2018.00.60.09000.024 216 170 172 2018.11.09000.024 2018.00.60.09000.049 241 170 172 2018.11.09000.049 2018.00.60.15000.099 316 170 172 2018.11.15000.099 2018.00.60.15000.049 241 182 207 2018.11.15000.049 2018.00.60.15000.049 241 182 207 2018.11.15000.049 2018.00.60.1 | N° de commande | I | I ₁ | I_2 | Pour coulisseau porte-outil compact |
|---|----------------------|-----|----------------|-------|-------------------------------------|
| 2018.00.60.04000.024 168 117 107 2018.11.04000.024 2018.00.60.04000.049 193 117 107 2018.11.04000.049 2018.00.60.04000.099 271 117 107 2018.11.04000.099 2018.00.60.06000.024 171 142 135 2018.11.06000.024 2018.00.60.06000.049 196 142 135 2018.11.06000.049 2018.00.60.06000.099 271 142 135 2018.11.06000.099 2018.00.60.09000.024 216 170 172 2018.11.09000.024 2018.00.60.09000.049 241 170 172 2018.11.09000.049 2018.00.60.09000.099 316 170 172 2018.11.09000.099 2018.00.60.15000.024 216 182 207 2018.11.15000.024 2018.00.60.15000.049 241 182 207 2018.11.15000.049 | 2018.00.60.01500.024 | 115 | 81 | 84 | 2018.11.01500.024 |
| 2018.00.60.04000.049 193 117 107 2018.11.04000.049 2018.00.60.04000.099 271 117 107 2018.11.04000.099 2018.00.60.06000.024 171 142 135 2018.11.06000.024 2018.00.60.06000.049 196 142 135 2018.11.06000.049 2018.00.60.06000.099 271 142 135 2018.11.06000.099 2018.00.60.09000.024 216 170 172 2018.11.09000.024 2018.00.60.09000.049 241 170 172 2018.11.09000.049 2018.00.60.09000.099 316 170 172 2018.11.09000.099 2018.00.60.15000.024 216 182 207 2018.11.15000.024 2018.00.60.15000.049 241 182 207 2018.11.15000.049 | 2018.00.60.01500.049 | 165 | 81 | 84 | 2018.11.01500.049 |
| 2018.00.60.04000.099 271 117 107 2018.11.04000.099 2018.00.60.06000.024 171 142 135 2018.11.06000.024 2018.00.60.06000.049 196 142 135 2018.11.06000.049 2018.00.60.06000.099 271 142 135 2018.11.06000.099 2018.00.60.09000.024 216 170 172 2018.11.09000.024 2018.00.60.09000.049 241 170 172 2018.11.09000.049 2018.00.60.09000.099 316 170 172 2018.11.09000.099 2018.00.60.15000.024 216 182 207 2018.11.15000.024 2018.00.60.15000.049 241 182 207 2018.11.15000.049 | 2018.00.60.04000.024 | 168 | 117 | 107 | 2018.11.04000.024 |
| 2018.00.60.06000.024 171 142 135 2018.11.06000.024 2018.00.60.06000.049 196 142 135 2018.11.06000.049 2018.00.60.06000.099 271 142 135 2018.11.06000.099 2018.00.60.09000.024 216 170 172 2018.11.09000.024 2018.00.60.09000.049 241 170 172 2018.11.09000.049 2018.00.60.09000.099 316 170 172 2018.11.09000.099 2018.00.60.15000.024 216 182 207 2018.11.15000.024 2018.00.60.15000.049 241 182 207 2018.11.15000.049 | 2018.00.60.04000.049 | 193 | 117 | 107 | 2018.11.04000.049 |
| 2018.00.60.06000.049 196 142 135 2018.11.06000.049 2018.00.60.06000.099 271 142 135 2018.11.06000.099 2018.00.60.09000.024 216 170 172 2018.11.09000.024 2018.00.60.09000.049 241 170 172 2018.11.09000.049 2018.00.60.09000.099 316 170 172 2018.11.09000.099 2018.00.60.15000.024 216 182 207 2018.11.15000.024 2018.00.60.15000.049 241 182 207 2018.11.15000.049 | 2018.00.60.04000.099 | 271 | | | |
| 2018.00.60.06000.099 271 142 135 2018.11.06000.099 2018.00.60.09000.024 216 170 172 2018.11.09000.024 2018.00.60.09000.049 241 170 172 2018.11.09000.049 2018.00.60.09000.099 316 170 172 2018.11.09000.099 2018.00.60.15000.024 216 182 207 2018.11.15000.024 2018.00.60.15000.049 241 182 207 2018.11.15000.049 | 2018.00.60.06000.024 | 171 | 142 | 135 | 2018.11.06000.024 |
| 2018.00.60.09000.024 216 170 172 2018.11.09000.024 2018.00.60.09000.049 241 170 172 2018.11.09000.049 2018.00.60.09000.099 316 170 172 2018.11.09000.099 2018.00.60.15000.024 216 182 207 2018.11.15000.024 2018.00.60.15000.049 241 182 207 2018.11.15000.049 | 2018.00.60.06000.049 | | | * * * | |
| 2018.00.60.09000.049 241 170 172 2018.11.09000.049 2018.00.60.09000.099 316 170 172 2018.11.09000.099 2018.00.60.15000.024 216 182 207 2018.11.15000.024 2018.00.60.15000.049 241 182 207 2018.11.15000.049 | | | | | |
| 2018.00.60.09000.099 316 170 172 2018.11.09000.099 2018.00.60.15000.024 216 182 207 2018.11.15000.024 2018.00.60.15000.049 241 182 207 2018.11.15000.049 | | | | | |
| 2018.00.60.15000.024 216 182 207 2018.11.15000.024 2018.00.60.15000.049 241 182 207 2018.11.15000.049 | 2018.00.60.09000.049 | | | | |
| 2018.00.60.15000.049 241 182 207 2018.11.15000.049 | 2018.00.60.09000.099 | | | | |
| | 2018.00.60.15000.024 | | | · . | |
| 2018.00.60.15000.099 316 182 207 2018.11.15000.099 | | | | | |
| | 2018.00.60.15000.099 | 316 | 182 | 207 | 2018.11.15000.099 |

2018.00.60.08.045


Detector de proximidad inductivo



Datos técnicos:

Dénomination


| Voltaje U _e | 24 V DC |
|-------------------------------------|------------------|
| Voltaje U _S | 10-30 V DC |
| Corriente en reposo Io | ≤9 mA |
| amportiguada / sin amortiguar | |
| Precisión de repetibilidad R | ≤5% |
| Temperatura ambiente T _a | −25 a +70°C |
| Frecuencia de conexion f | 1500 Hz |
| Protección según IEC 529 | IP 68 |
| Material de la caja | Acero inoxidable |
| Conexión | Enchufe |
| Homologación | UL |
| | |



2018.00.60.23.01.5

Cable de conexión - recto

Tipo de cable: 3 conductores M8, resistente a aceite




2018.00.60.23.02.5


Cable de conexión - a 90°


Tipo de cable: 3 conductores M8, resistente a aceite







2018.12.01.04000.049 Juego de piezas para la sujeción de la corredera de plegar






Ejemplo de montaje para corredera de plegar






2018.27.01. Bloque de seguridad



Ejemplo de aplicación del bloque de seguridad



Pedir cilindro de accionamiento y el acumulador de presión junto con el código 2018.25.



Sistema de Suministrar-Recibir Placa de datos

Se recomienda colocar la placa de datos en un lugar bien visible del útil que incorpora Sistemas de Suministrar-Recibir.

| FIBRO | | | | <u>u</u> |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| Geber-Nehmer-System | / Flex Cam / Système | maître-cylindre / cylindre récept | teur | |
| Werkzeugbauer / Tool maker | / Fabricant d'outillage | | | |
| Tag der Erstinstallation /Date | of first installation / Jour de | la première installation | | |
| Werkzeugnummer / Tool num | ber / Numéro d'outil | | | |
| max. Hübe / strokes / Nombre | de courses / min. | | | |
| | Туре | genutzter Hub (mm) / Stroke used (mm) / Course utile (mm) | Anzahl der Einheiten / Number of units / Nombre d'unités | Fülldruck (bar) / Pressure (bar) / Pression de remplissage (bars) |
| Gebereinheit / | | | | |
| Primar y unit / | | | | |
| Unité maître cylindre | | | | |
| Nehmereinheit / | | | | |
| Secondar y unit / | | | | |
| Unité cylindre récepteu | | | | |
| | Туре | Länge / Lenght / Longueur (mm) | Anzahl / Number / Nombre | |
| Schlauchverbindungen / | | | | |
| Hose connections / | | | | |
| Liaisons par tuyaux flexibles | | | | |
| Achtung! Hoher Druck / | Vor Wartung und Arbeiten an dem Geber-Nehmer-System unbedingt Benutzerhandbuch lesen! / | | | |
| Warning! High pressure / | ALW AYS read the User Mar | ALWAYS read the User Manual before working on or with this flex cam system. / | | |
| Attention ! Haute pression | Avant de procéder à l'entretien et d'effectuer des travaux sur le système maître cylindre/cylindre récepteur, lire absolument le manuel à l'usage de l'utilisateur! | | | |

Código de pedido de la

Placa de datos = 2018.00.105.210.11100


A colocar en las máquinas que incorporan Sistemas de Suministrar-Recibir.

Ejemplos de montaje para el control de seguridad del proceso



Sistema de Suministrar-Recibir Ejemplos de montaje Control de seguridad del proceso

Control de la presión del gas en un receptor y un suministrador con válvula de purga exterior




^{** ¡}Antes de montar l'acoplamiento de medición, debe quitarse la válvula del acumulador de presión!

| | Denominación | Número | Código | Observaciones |
|---|--------------------------------------|--------|---------------|---|
| 1 | Dispositivo de control | 2 | 2480.00.31.01 | A petición con interruptor presostático de membrana 2480.00.45.01 o .02 |
| 2 | Acoplamiento | 1 | 2480.00.24.30 | |
| 3 | Acoplamiento de medición con válvula | 1 | 2480.00.24.01 | |
| 4 | Acoplamiento de medición con válvula | 2 | 2480.00.24.02 | |
| 5 | Manguera de medición | 3 | 2480.00.23 | Tipo de conexión y longitud según necesidad |
| 6 | Acoplamiento de medición sin válvula | 3 | 2480.00.24.03 | |

^{*} Enroscar la válvula de purga 2018.10.0017 del receptor en el acoplamiento 2480.00.24.30.

Sistema de Suministrar-Recibir Ejemplos de montaje Control de seguridad del proceso

Control de la presión del gas en un suministrador y dos receptores con válvula de purga exterior accionamiento asíncrono




^{*} Con el cilindro de trabajo 2018.30., montar la válvula de purga 2018.10.0017 del receptor en el acoplamiento 2480.00.24.30.

^{** ¡}Antes de montar l'acoplamiento de medición, debe quitarse la válvula del acumulador de presión!

| | Denominación | Número | Código | Observaciones |
|---|--------------------------------------|--------|---------------|---|
| 1 | Dispositivo de control | 2 | 2480.00.31.01 | A petición con interruptor presostático de membrana 2480.00.45.01 o .02 |
| 2 | Acoplamiento | 1 | 2480.00.24.30 | |
| 3 | Acoplamiento de medición con válvula | 3 | 2480.00.24.01 | |
| 4 | Acoplamiento de medición sin válvula | 3 | 2480.00.24.02 | |
| 5 | Manguera de medición | 3 | 2480.00.23 | Tipo de conexión y longitud según necesidad |
| 6 | Acoplamiento de medición sin válvula | 2 | 2018.00.24.05 | |
| 7 | Válvula de purga | 1 | 2018.10.0017 | |
| 8 | Aconlamiento de medición sin válvula | 2 | 2480 00 24 03 | |

Sistema de Suministrar-Recibir Ejemplos de montaje Control de seguridad del proceso

Control de la presión del gas en un suministrador y tres receptores con válvula de purga exterior accionamiento asíncrono




^{*} Enroscar la válvula de purga 2018.10.0017 del receptor en el acoplamiento 2480.00.24.30.

^{** ¡}Antes de montar l'acoplamiento de medición, debe quitarse la válvula del acumulador de presión!

| | Denominación | Número | Código | Observaciones |
|---|--------------------------------------|--------|---------------|---|
| 1 | Dispositivo de control | 1 | 2480.00.31.01 | A petición con interruptor presostático de membrana 2480.00.45.01 |
| 2 | Dispositivo de control | 1 | 2480.00.30.01 | En option avec pressostat à diaphragme 2480.00.45.02 |
| 3 | Regleta de distribució | 1 | 2480.00.24.33 | A petición con interruptor presostático de membrana 2480.00.45.02 |
| 4 | Acoplamiento de medición con válvula | | 2480.00.24.01 | |
| 5 | Acoplamiento de medición con válvula | 4 | 2480.00.24.02 | |
| 6 | Manguera de medición | 7 | 2480.00.23 | Tipo de conexión y longitud según necesidad |
| 7 | Acoplamiento de medición sin válvula | 6 | 2480.00.24.03 | |

Sistema de Suministrar-Recibir Ejemplos de montaje Control de seguridad del proceso

Control de la presión del gas en dos suministradores y dos receptores con válvula de purga exterior accionamiento síncrono



^{*} Enroscar la válvula de purga 2018.10.0017 del receptor en el acoplamiento 2480.00.24.30.


^{** ¡}Antes de montar l'acoplamiento de medición, debe quitarse la válvula del acumulador de presión!

| | Denominación | Número | Código | Observaciones |
|---|--------------------------------------|--------|---------------|---|
| 1 | Dispositivo de control | 2 | 2480.00.31.01 | A petición con interruptor presostático de membrana 2480.00.45.01 o .02 |
| 2 | Acoplamiento | 2 | 2480.00.24.30 | |
| 3 | Acoplamiento de medición con válvula | 4 | 2480.00.24.01 | |
| 4 | Acoplamiento de medición con válvula | 4 | 2480.00.24.02 | |
| 5 | Manguera de medición | 6 | 2480.00.23 | Tipo de conexión y longitud según necesidad |
| 6 | Aconlamiento de medición sin válvula | 4 | 2480.00.24.03 | |

Ejemplos de aplicación

Sistema de Suministrar-Recibir Ejemplos de aplicación

Aplicación: Estampar con carro para troqueles compacto




Este ejemplo demuestra como un carro para troqueles (1) puede emplearse para perforar. El punzón puede montarse directamente en el carro para troqueles, haciendo innecesario un guiado adicional en el útil, resultando una mayor flexibilidad en comparación con soluciones mecánicas convencionales. Se recomiendo usar un rascador (2) en el punzón.

Secuencia de operaciones:

El movimiento descendente de la parte superior del útil acciona el pisador (3), que mantiene la pieza en su posición. El pisador se mantiene en su posición central mediante distanciadores cónicos. Al llegar el Sentido del corte pisador a su posición, se acciona el suministrador (4), y el receptor realiza la operación de trabajo.

Aplicación: Deformar

Carrera de la prensa



Este ejemplo demuestra el empleo de uno o varios receptores (1), para el accionamiento de troqueles de deformación (2) (o carros para troqueles) en un útil. El troquel (o carro para troqueles) es guiado en el útil. Este sistema de accionamiento de componentes de un útil proporciona una gran flexibilidad en la construcción del útil. El receptor da sólo movimiento o fuerza. Solamente fuerzas de empuje y tracción son admisibles.

Secuencia de operaciones:

El movimiento descendente de la parte superior del útil acciona el pisador, que mantiene la pieza en su posición. Al llegar el pisador a su posición. Al llegar el pisador a su posición, es accionado el suministrador (3), y el receptor realiza la operación de trabajo. En caso necesario, puede adaptarse la fuerza de deformación a los requerimientos específicos mediante variación de la presión en el acumulador de presión.

Sistema de Suministrar-Recibir Ejemplos de aplicación


Se perforan 12 agujeros bajo un ángulo negativo (1). Este útil comprende correderas de formar de accionamiento mecánico (2), equipadas con el Sistema de Suministrar-Recibir.

Aplicación: Estampar con posicionado por cuña pasante

Secuencia de operaciones:

Primero se coloca en posición la corredera de formar (2) mediante un accionamiento de cuña pasante (3).

Al continuar el descenso de la prensa, son accionados los cuatro suministradores (4), que activan el punzonado de los receptores (5). Con esta solución ya no son necesarios empujadores, de forma que el punzonado a 90° a la pieza puede realizarse sin problemas.



Se perforan 6 agujeros bajo un ángulo negativo, empleándose cilindros de trabajo que accionan una unidad de punzones de corte basculante (1).


Secuencia de operaciones:

La ilustración representa el Sistema de Suministrar-Recibir en su posición final (prensa en su punto muerto inferior).

Cuando el cilindro de trabajo (2) inicia el retroceso, sale el punzón de la zona de perforación, a continuación bascula toda la unidad de punzonar hacia abajo para poder retirarse la pieza. La operación inversa se produce cuando la parte superior de la prensa desciende.

El útil contiene dos sistemas, uno a la izquierda y otro a la derecha. Cada sistema consiste en un suministrador (3) y tres receptores cada uno.


Aplicación: Estampar con matriz basculante



nos reservamos el derecho de hacer modificaciones

Sistema de Suministrar-Recibir Ejemplos de aplicación

Aplicación: Estampar con relación suministrador - receptor de carrera de 1 : 2,5



En este útil se producen simultáneamente dos piezas, una izquierdo y otra derecha.

El lado izquierdo de la ilustración representa la prensa en el punto muerto superior, y la derecha en el punto muerto inferior.

Encima de las unidades receptoras pueden verse las mordazas de transferencia.

La deformación de la pieza tiene que realizarse antes del punzonado latreral. Debido a la forma del contorno del troquel se necesita una distancia relativamente grande entre la pieza de chapa y la unidad de punzonar.


Secuencia de operaciones:

Para asegurar la secuencia necesaria de tiempo - carrera, se ha unido un receptor pequeño (1) a un suministrador mayor (2), resultando un factor de carrera de 2,5.

Ejemplo: Con una carrera del suministrador de 10 mm, la carrera del receptor = 25 mm.

Aplicación:

Cortar con suspensión flotante y distanciadores cónicos



En esta aplicación se emplea un Sistema de Suministrar-Recibir superior (montado en la cara inferior de la parte superior de la prensa).

El receptor (1) está montado en una

Secuencia de operaciones:

matriz flotante (2). La matriz flotante está montada sobre muelles y se centra con la parte inferior del útil mediante distanciadores cónicos. Con el movimiento descendente de la prensa, y la matriz flotante centrada, es activado el suministrador (3) y se perforan los agujeros. Antes de instalarse el Sistema de Suministrar-Recibir, los agujeros se hacían verticalmente con punzones ovalados.

Gracias a las mejoras en la producción y de la calidad como consecuencia de la instalación del Sistema de Suministrar-Recibir, todo el sistema, los costes de instalación incluidos, se amortizaron en un plazo de tres meses.


Sistema de Suministrar-Recibir Ejemplos de aplicación

La ilustración representa una chapa de fondo, en la cual se emplea el Sistema de Suministrar-Recibir (1) para plegar las orejas laterales (2) (doblar bordes hacia arriba).

Secuencia de operaciones:

Los punzones de plegar, montados en el receptor (en este caso, carro para troqueles) están provistos de apoyos laterales (3) para absorber las fuerzas laterales resultantes de la operación de plegar. De otra forma habría sido necesario construir un útil totalmente nuevo con matriz flotante, o bien habría sido necesario un segundo ciclo.

Aplicación: Plegar bordes



En este útil se emplean dos cilindros de trabajo para el accionamiento de un troquel de plegar de 800 mm de anchura.

Secuencia de operaciones:

Como se puede ver en la ilustración, el plegado (1) se realiza en un ángulo contra el movimiento de la prensa.


Para asegurar un movimiento sincronizado del troquel de plegar, se emplean dos Sistemas de Suministrar-Recibir separados. Cada sistema consiste en un suministrador (2) y un cilindro de trabajo (3).

El útil está provisto de guías para el troquel de plegar (4), así que los cilindros de trabajo ejercen sólo fuerzas axiales. El empleo del

Sistema de Suministrar-Recibir ha hecho posible una simplificación del útil, con la subsiguiente reducción de los costes de máquina.

Aplicación: Plegado.

Accionamiento sincronizado de los dos sistemas «Suministrar-Recibir»



rendimientos.

FIBRO - Colaborador en su producción

FIBRO, una empresa de éxito mundial. Como una empresa líder en las áreas de Elementos Normalizados, Mesas Divisoras y Automatismos, FIBRO consigue con sus productos y soluciones que la producción del cliente se mantenga en los más altos

Productos orientados en el mercado y desarrollados en la misma empresa, así como una excepcional calidad, son la base para éxitos compartidos. No obstante, esto no se consigue solamente con productos buenos.

En FIBRO, todo forma un conjunto: Se complementan productos de excelente calidad, Know How y la oferta de Servicios y colaboración de una empresa de ámbito internacional, con los conocimientos específicos de un colaborador cercano.



Planta de Hassmersheim





Elementos Normalizados

Actualmente, la producción de Elementos Normalizados está centralizada en la planta de Hassmersheim, donde se fabrica, almacena y suministra a todas partes del mundo el amplio programa de elementos normalizados.

El abanico de productos esta destinado para la construcción de matrices, troqueles, moldes, maquinas y toda clase de elementos relacionados con la metalmecánica: Portamatrices de acero con columnas, elementos de guía, elementos de guía de bajo mantenimiento, elementos de precisión como p.e. punzones y casquillos de corte, muelles especiales de acero, muelles de gas, materiales sintéticos para estampación, pegamento para metales y resinas de colada, componentes periféricos para prensas y la construcción de útiles, carros para troqueles de cuña, rodillo o accionamiento autónomo hidráulico.

Gracias y la existencia en almacén de gran número de elementos y sus cortos plazos de entrega, FIBRO ha llegado a ser mundialmente sinónimo de fiabilidad.

FIBRO - Colaborador en su producción

Aconsejar al cliente es la filosofía que impera en FIB-RO a nivel mundial. Una tupida red de ventas y servicio, así como colaboradores estratégicos, garantizan una proximidad consecuente al mercado, la cual favorece avances técnicos, experiencia mundial en aplicaciones y una rápida disponibilidad de los productos.

Datos y realidades del Grupo de empresas FIBRO:

- Fundadas en 1958
- Aprox. 770 empleados
- Más que 70 representaciones y puntos de servicio en todo el mundo
- Sucarrerales en Francia, USA, India, Suiza,Singapur y China.
- Con certificados según DIN EN ISO 9001:2000 y VDA 6.4



Fabricación de elementos de precisión





Mesas Divisoras

Desde 1962, con la fabricación de mesas divisoras y rotativas en la planta de Weinsberg, FIBRO se ha convertido en una empresa pionera y de gran demanda.

Un amplio abanico de productos:

FIBROTAKT® - Mesa divisora con dentado frontal HIRTH

FIBROPLAN® - Mesa NC rotativa / divisora accionadas por corona y tornillo

FIBRODYN® - Mesa NC rotativa de accionamiento directo de alto par

FIBROMAX® - Mesa NC rotativa / divisora y rototraslante para grandes cargas (Twin-Drive)

FIBROTOR® - Mesa divisora de accionamiento electromecánico sin arranque de viruta

Mesas rotativas / divisoras para todas las aplicaciones -desde el posicionado de la pieza flexible así como el mecanizado rotativo de varios eies v la automatización de montaie

En todas las ramas de la industria - desde la industria automovilística, así como la tecnología solar y la industria de máquina-herramienta Amplia gama de tallas - desde el micromecanizado hasta el mecanizado de piezas de gran tamaño

Diseño orientado al cliente – desde un standard modular hasta una solución específica para el cliente

Vertretungen Representatives Représentations Rappresentantes Representaciones Przedstawicielstwa Zastoupení Mümessiller 代表处



info@fibro.de · www.fibro.com

Geschäftsbereich Normalien **Business Area Standard Parts** Département Eléments normalisés Settore commerciale Normalizzati Sector Empresarial Elementos Normalizados Części znormalizowane Obchodní oddělení normovaných dílů İş Alanı Standart Kalıp Elemanları 标准件事业部

Postfach 1120 · 74851 Hassmersheim August-Läpple-Weg · 74855 Hassmersheim T +49 6266 73-0*· F +49 6266 73-237

Außendienst Andreas Otto

Immenweg 3 · 16356 Ahrensfelde OT Eiche T +49 30 423 97 15 · M +49 170 739 00 64 a.otto@fibro.de

PLZ 10000-19000

Walter Ruff GmbH

Heerenholz 9 · 28307 Bremen T +49 421 43878 0 · F +49 421 43878 22 mail@praeziruff.de · www.praeziruff.de **PLZ 20000-28000, 49000**

Außendienst Jörg Dyck

Walter Ruff GmbH Postfach 450118 · 28295 Bremen T +49 421 43878 0 · F +49 421 43878 22 M +49 173 9252243 · mail@praeziruff.de

PLZ 29000-31000, 37000-39000

Außendienst Dirk Bechinka

Neuer Kamp 74 · 32584 Löhne M +49 170 5760009 · d.bechinka@fibro.de

PLZ 32000-34000, 48000, 49000

Außendienst Ralf Feldmann

Wiesenstraße 23b · 58339 Breckerfeld M +49 151 12590159 · r.feldmann@fibro.de

PLZ 35000-36000, 57000, 60000, 61000, 65000

Außendienst Lars Jahncke

Locher Straße 44 · 42719 Solingen T +49 212 2543462 · F +49 212 2543390 M +49 170 7637125 · I.jahncke@fibro.de

PLZ 42000, 44000-46000, 58000-59000

Außendienst Hartwig Hennemann Staubenthaler Höhe 79 · 42369 Wuppertal T +49 202 283 17 56 · F +49 202 759 55 80 M +49 175 29 659 30

PLZ 40000-41000, 42000, 47000, 50000-53000,

Außendienst Oliver Koop

h.hennemann@fibro.de

Burgstraße 14 · 66780 Rehlingen-Siersburg T +49 6835 923 28 10 · F +49 6835 608 59 09 M +49 175 438 53 81 · o.koop@fibro.de PLZ 54000-55000, 56000, 66000

Außendienst Matthias Ehrenfried

Steigerwaldstraße 25 · 74172 Neckarsulm T +49 7132 34 56 90 · F +49 7132 98 94 82 M +49 171 864 95 52 m.ehrenfried@fibro.de

PLZ 71000, 74000, 75000, 97000

Außendienst Manfred Wagner

Breslauer Straße 57 · 74372 Sersheim T +49 7042 350 86 · F +49 7042 37 48 20 M +49 170 563 52 30 m.wagner@fibro.de

PLZ 70000, 71000, 72000, 73000, 88000, 89000

Außendienst Markus Rössl

Johann-Strauß-Straße 16/1 74906 Bad Rappenau T +49 7264 20 64 17 · F +49 7264 20 64 18 M +49 160 97 25 23 93 m.roessl@fibro.de

PLZ 63000, 64000, 67000, 68000, 69000, 76000, 77000

Außendienst Matthias Jörg

Max-Planck-Straße 4 71364 Winnenden-Birkmannsweiler ab 01.08.2015: In der Krautbündt 44 77656 Offenburg-Zunsweier M +49 151 21 28 25 00 · m.joerg@fibro.de

PLZ 72000, 77000, 78000-79000, 88000

Jugard + Künstner GmbH Landsberger Straße 289 · 80687 München T +49 89 546 15 60 · F +49 89 580 27 96 muc@jugard-kuenstner.de www.jugard-kuenstner.de

PLZ 80000-87000, 88000, 89000

Jugard + Künstner GmbH

Weidentalstraße 4 · 90518 Altdorf bei Nürnberg T +49 9187 936 69-0 · F +49 9187 936 69-90 nbg@jugard-kuenstner.de www.jugard-kuenstner.de

PLZ 90000-96000, 97000

HELD Werkzeugmaschinen

Präzisionswerkzeuge GmbH Sorge 34 · 07545 Ğera T +49 365 824 91 0 · F +49 365 824 91 11 info@held-wzm.de · www.held-wzm.de

PLZ 01000-09000, 98000-99000

Rath & Co. Ges. m.b.H.

Teiritzstrasse 3 · 2100 Korneuburg T +43 2262 608 0 · F +43 2262 608 60 office@rath-co.at · www.rath-co.at

AU Bruderer Presses Australia Pty. Ltd.

92 Trafalgar Street · Annandale, NSW 2038 T +61 419 400 995 · F +61 296 864 809 Brudsyd@tpgi.com.au

BA Oro-Tech trgovina d.o.o. Ulica borcev 1/b · SI-2000 Maribor T +386 2 426 08 43 · F +386 2 426 08 44 oro-tech.trgovina@siol.net

BE Schiltz S.A.

Chaussee de Gand 1034 · 1082 Bruxelles T +32 2 464 4830 · F +32 2 464 4839 $info@schiltz.be \cdot www.schiltz-norms.be\\$

BG Bavaria 2002 EOOD

Patriarh Evtimii 10 5100 Gorna Orjachoviza T +359 618 64158 · F +359 618 64960 bavaria2002@gorna.net www.bavaria2002.hit.bg

BR Industécnica Equipamentos

Industriais Ltda. R. Olívia Guedes Penteado 759 04766-001 São Paulo T +55 11 5548 4333 · F +55 11 5522 4400 industecnica@fixo.com.br www.industecnica.com.br

CH Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG

Heinrich-Stutz-Strasse 20 · 8902 Urdorf T+41 44 736 63 63 · F+41 44 736 63 00 info@brw.ch · www.brw.ch

CL Bermat S.A.

Coyancura 2283, 0f. 601 Casilla 9781 · Santiago T +56 2 231 88 77 · F +56 2 231 42 94 bermat@bermat.cl · www.bermat.cl

CN FIBRO (Shanghai) Standard Parts Co., Ltd. 2nd Floor, Building No. 30 · No. 188 Hedan Road Free Trade Zone, Shanghai 200131
T +86 21 6083 1589 · F +86 21 6083 1599 info@fibro-china.com · www.fibro.com

Jafurise Industrial Technology Co., Ltd. Add: Second Floor, Building B, No. 210, Xuanqiu Road, Sanzao Industrial Park, Pudong New District, Shanghai T +86 21 6824 3081 · F +86 21 5106 2144 ku@jafurise.com · www.fibro.com

Jilin Province Feibo Tooling Standard Parts Co., Ltd. Add: Room303, No. 5470, Xi'an Avenue, Luyuan District, Changchun City, Jilin Province T +86 431 8120 3792 · F +86 431 8120 3792 feibomuju@sina.cn · www.fibro.com

Shenzhen Poleda Investment Co., Ltd. Add: 4/F, SED Technology Tower, No.1 Keji Road, Hi-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen T +86 755 2398 5026/2398 5029 F +86 755 2398 5596 anson@poleda.cn · www.fibro.com

CY Militos Trading Ltd.

K. Erotokritou & A. Demetriou Ltd. P.O.B. 27297 · 1643 Nicosia T +357 2 75 12 56 · F +357 2 75 22 11 militos@cytanet.com.cy

CZ Gore, s.r.o.

Košínova 3090/29a · 61200 Brno - Kralovo Pole T +42 541 219 607 · F +42 541 219 606 obchod@gore.cz · www.gore.cz

DK EBI A/S

Metalbuen 28 · Postbox 79 · 2750 Ballerup T +45 4497 8111 · F +45 4468 0626 ebi@ebi.dk · www.ebi.dk

DZ Pneumacoupe Blida Boufarik 86 Bld. Menad Mohamed

Boufarik, 09400 Blida T +213 347 5655 · F +213 347 5655 pneumacoupe@yahoo.fr

EE CLE Baltic Oû

Sära street 10 · Peetri village Rae county · 75312 Estonia T +372 780 3530 · F +372 668 8679 roland.rebane@clegroup.com · www.clebaltic.com

EG Smeco

68, Abdel Rahman El Raffei St. 11351-Heliopolis West, Cairo T +20 2 620 06 71 · F +20 2 620 06 74 r.metwally@tedata.net.eg

ES Daunert Máquinas-Herramientas, S. A.

c/. Tirso de Molina s/n Esquina c/. Albert Einstein Polígono Industrial Almeda 08940 Cornellá de Llobregat · Barcelona T +34 93 475 1480 · F +34 93 377 6464 info@daunert.com · www.daunert.com

OY Christer Lindholm Eng. AB

Santalantie 25 · 10900 Hanko T +358 207519600 · F +358 207519619 info@clegroup.eu · www.clegroup.eu

FIBRO France Sarl

26, avenue de l'Europe · 67300 Schiltigheim T +33 3 90 20 40 40 · F +33 3 88 81 08 29 info@fibro.fr · www.fibro.com

GB Bruderer UK Ltd.

Unit H. Cradock Road Luton · Bedfordshire LU4 0JF T +44 1582 563 400 · F +44 1582 493 993 mail@bruderer.co.uk · www.bruderer-presses.com

GR Konstantinos Koutseris & Co. - MEK

Pyloy 100 · 10441 Athen T +30 210 5220557 · F +30 210 5221208 info@mek.com.gr · www.mek.com.gr

HK Forsteppe Asia Ltd. Unit 207, 2/F

Shing Chuen Industrial Building 25-27 Shing Wan Road Tai Wai, Shatin, N. T., Hong Kong T +852 26 01 13 68 · F +852 26 01 16 38 annie.li@forsteppe.com · www.forsteppe.com

HR WML Robert Bednjanec

Vlaska 76 · 10000 Zagreb T +385 984 16005 robert.bednjanec@net.hr

HU Rath & Co. Ges. m.b.H.

Teiritzstraße 3 · AT-2100 Korneuburg T +43 2 262 608 0 · F +43 2 262 608 60 office@rath-co.at · www.rath-co.at

FIBRO Asia Pte. Ltd.

9, Changi South Street 3, #07-04 Singapore 486361 T +65 65 43 99 63 · F +65 65 43 99 62 info@fibro-asia.com · www.fibro.com

Bruderer UK Ltd.

Unit H, Cradock Road Luton · Bedfordshire LU4 0JF T +44 1582 563 400 · F +44 1582 493 993 mail@bruderer.co.uk · www.bruderer-presses.com

A. J. Englander 1980 Ltd. 13 Harechev Street · Tel Aviv 67771 T +972 3 537 36 36 · F +972 3 537 33 25 info@englander.co.il · www.englander.co.il

FIBRO INDIA

PRECISION PRODUCTS PVT. LTD.

Plot No: A-55, Phase II, Chakan Midc Taluka Khed, Pune - 410 501 T +91 2135 33 88 00 · F +91 2135 33 88 88 info@fibro-india.com · www.fibro.com

IR Eximrad Co.

268 Dr. Mofatah Ave. · Tehran 15848 T +98 21 8882 12 3 · F +98 21 8830 9778 eximrad@yahoo.com

Millutensil S.R.L.

Corso Buenos Aires, 92 · 20124 Milano T +39 02 2940 4390 · F +39 02 204 6677 info@millutensil.com · www.millutensil.com

FIBRO Korea Co. Ltd.

Namdongsanggong Bd. 401ho 632-1, Gojan-Dong, Namdong-Gu Incheon, Korea (zip code 405-817) T +82 32 821 0131 · F +82 32 821 0030 $fibro@chol.com \cdot www.fibro.com$

Cle Baltic Oû

Pramones gatve 94-7 · 11115 Vilnius, Lithuania T +370 663 56309 · F +370 520 40914 $in fo@clebaltic.com \cdot www.clebaltic.com$

Cle Baltic Oû

Starta iela 6b · 1026 Riga, Latvia T +371 671 39991 · F +371 671 39992 info@clebaltic.com · www.clebaltic.com

MA Chiba Industrie

Bd. Mohamed Bouziane Lot 96 Hay My Rachid · Casablanca T +212 22 72 69 89 · F +212 22 72 69 83 chibaindustrie@menara.ma

MY FIBRO Asia Pte. Ltd.

9, Changi South Street 3, #07-04 Singapore 486361 T +65 65 43 99 63 · F +65 65 43 99 62 info@fibro-asia.com · www.fibro.com

Jeveka B.V.

Platinaweg 4 · 1362 JL Almere Poort T +31 36 303 2000 info@jeveka.com · www.jeveka.com

NZ APS Tooling Ltd.

17A Spring Street Onehunga, Auckland, 1061 T +64 9 579 2208 · F +64 9 579 2207 info@apstools.co.nz

PE Ing. E. Brammertz S.c.r.l.

Av. José Pardo 182 · OF. 905 Apartado 0173 · Miraflores, Lima 18 T +51 1 445 81 78 · F +51 1 445 19 31 braming@terra.com.pe

Przedstawiciel Piotr Kaszuba

ul. Lwa Tołstoja 14/5 · 56-400 Oleśnica T +48 71 398 53 08 · F +48 71 398 53 08 M +48 609 987 285 p.kaszuba@fibro.de · www.fibro.com

Przedstawiciel Marcin Piętka

Roczyny, ul. Bielska 8 · 34-120 Andrychow T +48 33 813 72 13 · M +48 605 987 284 m.pietka@fibro.de · www.fibro.com

Doradztwo Techniczne Michał Gadomski

Suchatowka 8 · 88-140 Gniewkowo M +48 609 987 247 m.gadomski@fibro.de · www.fibro.com

PT Ferrometal Lda.

Estrada Manuel Correia Lopes Parque Industrial Progresso, Armazém 1 · Polima 2785-001 S. Domingos de Rana T +351 214 447 160 · F +351 214 447 169 ferrometal@ferrometal.pt

RO Reprezentant Vânzari Daniel Andrei Sibisan

Str. Zizinului nr. 8, ap. 21 · Brasov, 500414 T +40 744 44 05 83 · F +40 368 78 00 08 d.sibisan@fibro.de · www.fibro.com

RU CL Engineering & Co. Ltd. ul. Sofyiskaya 66 · 192289 S. Petersburg T +7 812 575 1592 · F +7 812 324 7388 info@cleru.ru · www.cleru.ru

000 VTF Instrumsnab

ul. Topolinaya 9A · 445047 Togliatti T +7 8482681424 · F +7 8482681452 office@instrumsnab.ru · www.instrumsnab.ru

Al Rasha Est

Old Makkah Road - Kilo 3 · Dar Al Oloum Street P. O. Box 130029 · Jeddah 21372 T +966 12 645 85 41 · F +966 12 645 85 39 fibro.sa@gmail.com · www.al-rasha.com

SE Lideco AB

Verkstadsvägen 4 · 51463 Dalstorp T +46 321 53 03 50 · F +46 321 603 77 info@lideco.se · www.lideco.se

SG FIBRO Asia Pte. Ltd.

9, Changi South Street 3, #07-04 Singapore 486361 T +65 65 43 99 63 · F +65 65 43 99 62 info@fibro-asia.com · www.fibro.com

Oro-Tech trgovina d.o.o.

Ulica borcev 1/b · SI-2000 Maribor T +386 2 426 08 43 · F +386 2 426 08 44 oro-tech.trgovina@siol.net

SK Dekona s.r.o. Montages et Outillages

Buzulucká 3 · 96001 Zvolen T +421 45 524 26 11 · F +421 45 524 26 03 fibro@dekona.sk · www.dekona.sk

SRB Andrija Tesic, Dipl. Ing.

Partisanska 12/a-II · 11090 Beograd T +381 11 2338 362 · F +381 11 2338 362 atesic@verat.net

LuBo (Thailand) Co., Ltd.

777 Moo 15 Soi Thai Prakarn 2 Theparak Road km. 21 Bangsaothong, Samut Prakarn 10540 T +66 2 317 6226 · F +66 2 317 6224 sale@luboasia.com · www.luboasia.com

TR Ender Kesici ve Teknik Takimlar Sanayi Ticaret A.S.

Tersane Caddesi No. 105 34420 Karaköy/Istanbul T +90 212 253 2600 · F +90 212 254 5791 info@enderltd.com · www.enderltd.com

TW SunNan Enterprises Co. Ltd.

2F, No. 7, Alley 6, Lane 235 · Pao-Chiao Road Hsin-Tien City · Taipei T +886 22917 6454 · F +886 22911 0398 sun-ss@umail.hinet.net

US FIBRO Inc.

139 Harrison Ave. · Rockford, IL 61104 P. O. B. 5924 · Rockford, IL 61125 T +1 815 229 1300 · F +1 815 229 1303 info@fibroinc.com · www.fibro.com

ZA Herrmann & Herrmann Pty. Ltd.

24, Shaft Road · P. O. B. 13030 Knights 1413 T +27 11 828 01 00 · F +27 11 828 60 21

hermstools@mweb.co.za · www.hermstools.com

Œ

US

Œ

FIBRO France Sarl 26, avenue de l'Europe 67300 Schiltigheim **T** +33 3 90 20 40 40 **F** +33 3 88 81 08 29 info@fibro.fr

FIBRO Inc. 139 Harrison Avenue Rockford, IL 61104 **T** +1 815 2 29 13 00 **F** +1 815 2 29 13 03 info@fibroinc.com

FIBRO Asia Pte. Ltd.
9, Changi South Street 3, #07-04
Singapore 486361
T +65 65 43 99 63
F +65 65 43 99 62
info@fibro-asia.com

FIBRO INDIA
PRECISION PRODUCTS PVT. LTD.
Plot No: A-55, Phase II, Chakan
Midc,
Taluka Khed, Pune - 410 501
T +91 21 35 33 88 00
F +91 21 35 33 88 88
info@fibro-india.com

FIBRO (SHANGHAI)
STANDARD PARTS CO., LTD.
2nd Floor, Building No. 30
No. 188 Hedan Road
Free Trade Zone, Shanghai 200131
T +86 21 60 83 15 89
F +86 21 60 83 15 99
info@fibro-china.com

FIBRO KOREA CO., LTD.

Namdongsanggong Bd. 401ho
632-1, Gojan-Dong, Namdong-Gu
Incheon, 405-817
T +82 32 821 0130 ~1
F +82 32 821 0030
fibro@chol.com